

Panasonic

パーソナルコンピューター 取扱説明書

GE CF-A44J8



説明書の構成

パーソナルコンピューター取扱説明書(本書)

本体の取り扱いや基本的な機能のほか、内蔵モ デムを使った通信のしかたなどについて説明し ています。

モバイルフォン取扱説明書

電話・FAX機能ソフトウェア「モバイルフォ ン」の使いかたについて説明しています。

「上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびはパナソニックパーソナルコンピューターをお買い上げいただき、まことにあ りがとうございました。

- ・この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと 保存し、必要なときにお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け 取りください。

もくじ

ご使用前	安全上のご注意4使用上のお願い8本書の読みかた11各部の名称と働き12
則に	付属品の確認16
<u> </u>	電源を切る21
使	バックアップディスクを作成する 22
L1	便利 CD-ROMドライブを使う 23
か	「スタンバイ」と「休止状態」機能26
た	クイックラウンチャー機能
	コミュニケー 通信環境を設定する
	ション インターネットに接続する60
M. M.	1.2Mバイトのフロッピーディスクの読み書き 101
一	休止状態用データ領域の作成102
女か	セットアップユーティリティー104
ル	オンラインマニュアルの見かた(モデムコマンド一覧) 118
≥	キーボードの操作119
必要なときに	スマートポインターとインテリマウス™122
)
	▶ 国ったときに関ノページ 404
と困きっ	困ったときに開くページ124
きっはた	エラーコード一覧
LIG IC	再インストールのしかた131
	ソフトウェア使用許諾書135
	電話回線のコネクターの種類
	仕様

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお 守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたとき生じる危害の程度を、次の表示で 区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫 して生じることが想定される」内容です。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想 定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物質的損害の みが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

҈≜

ぬれた手で電源プラグの抜 き差しはしない



禁止



感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 100/以外での使用はしない



たこ足配線等で定格を超えると、発 熱による火災の原因になります。

⚠警告

電源プラグのほこり等は定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。

■ 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。


長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

電源コード・電源プラグ・AC アダプターを破損するよう なことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に 近づけたり、無理に曲げたり、ね じったり、引っ張ったり、重い物を 載せたり、束ねたりしない







傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

■ コードやプラグの修理は、販売店 にご相談ください。

本機を改造しない また、本書に記載のない方 法で分解しない



分解禁止

高電圧に注意 本機を分解・改造しない

「本体に表示した事項」

内部には電圧の高い部分があり、感電の 原因になります。また、改造や間違った方 法での分解は火災の原因にもなります。

電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や、発熱による火災の原因になります。

● 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

҈А警告

異常が起きたらすぐに電源 プラグとバッテリーパック を抜く



電源プラグ を抜く



- ・本体が破損した ・異臭がする
- ・本体内に異物が入った
- ・煙が出ている 異常に熱い などの異常状態のまま使用すると、 火災・感電の原因になります。
- 異常が起きたらすぐに電源を切っ て電源プラグとバッテリーパック を抜き、販売店にご相談くださ 61.

上に水などの入った容器や 金属物を置かない





水などがこぼれたり、クリップ、コイ ンなどの異物が中に入ったりする と、火災・感電の原因になります。

内部に異物が入った場合は、すぐ に電源を切って電源プラグとバッ テリーパックを抜き、販売店にご 相談ください。

不安定な場所に置かない



禁止

バランスが崩れて倒 れたり、落下したりし て、けがの原因になる ことがあります。

1時間ごとに10~15分間の 休憩を取る



長時間続けて使用す ると、目や手などの健 康に影響を及ぼすこ とがあります。

本機の上に重いものを置かない



禁止

バランスが崩れて倒 れたり、落下したりし て、けがの原因になる ことがあります。

電源コードは、電源プラグ 部分を持って抜く



電源コードを引っ張 るとコードが傷つき、 火災・感電の原因にな ることがあります。

八注意

電源プラグを接続したま ま移動しない



電源コードが傷つき、 火災・感電の原因にな ることがあります。

●電源コードが傷ついた場合は、 すぐに電源プラグを抜いて販 売店にご相談ください。

ヘッドホン使用時は、音量 を上げすぎない



耳を刺激するような大 きな音量で長時間続け て聞くと、聴力に悪い 影響を与えることがあ ります。

ひび割れたり変形したり したCDは使用しない



高速で回転するため、飛 び散ってけがの原因にな ることがあります。

禁止

● 円形でないCD や、接着剤などで 補修した CD も同様に危険ですの で、使用しないでください。

CD-ROMドライブの内部 をのぞきこまない



内部のレーザー光源を 直視すると、視力障害 の原因になることがあ ります。

▶ 内部の点検・調整・修理は、販 売店にご相談ください。

湿気やほこりの多い場所 に置かない



火災・感電の原因にな ることがあります。

禁止

必ず指定のACアダプターを 使用する



指定以外のACアダプ ターを使用すると、 火災の原因になるこ とがあります。

炎天下の重中に長時間放 置しない



禁止

高温により、キャビネッ トが変形したり、内部の 部品が故障または劣化し たりすることがありま す。このような状態のま ま使用すると、ショート や絶縁不良等により火 災・感電につながること があります。

長時間直接触れて使用しない



本機やACアダプターの 温度の高い部分に長時間 触れていると、低温やけ ど*の原因になります。

禁止

*低温やけどについて 体温より少し高い温度のものでも、皮膚の 同じ個所に、長時間、直接触れていると、 低温やけどを起こすおそれがあります。

使用上のお願い

- ・お客様の使用誤り、その他異常な条件下での使用により生じた損害、および 本機の使用または使用不能から生ずる付随的な損害について、当社は一切の 責任を負いません。
- ・本機は、医療機器、生命維持装置、航空交通管制機器、その他人命に関わる機器・装置・システムでの使用を意図しておりません。本機をこれらの機器・装置・システムなどに使用され生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
- ・お客様または第三者が本機の操作を誤ったとき、静電気等のノイズの影響を 受けたとき、または故障・修理のときなどに、本機に記憶または保存された データ等が変化・消失する恐れがあります。大切なデータおよびソフトウェ アを思わぬトラブルから守るために、以下のことに注意してください。

、LCDパネル(ディスプレイ)の取り扱い

LCDパネル(ディスプレイ)は衝撃や振動に弱く、破損しやすいため、持ち運びの際には十分ご注意ください。また、LCDパネルを持って、持ち運ばないでください。

「ハードディスクのデータ保護

コンピューターに衝撃を与えない。

ハードディスクは衝撃に弱く、破損するとデータやアプリケーションが使えなくなることがあります。

コンピューター本体の取り扱いには十分注意してください。

Windows*やアプリケーションソフトの動作中およびHDDアクセスランプ (目)の点灯中は、電源を切らない。

ハードディスクに保存している必要なデータは、万一の場合 (故障・変化・消失など)に備えて定期的にパックアップをとる。

データの機密保護としてセキュリティー機能を活用する。(109ページ)

*正式名称は、Microsoft® Windows® 98 operating systemです。本書ではWindowsまたはWindows 98と表記します。

コンピューターウィルス

最新のウィルスチェックプログラム(市販)を入手し、チェックを行う。 特に以下の場合、ウィルスチェックを行うことをおすすめします。

- コンピューターを起動するとき
- ・データを入手したとき

フロッピーディスクなどの外部メディアから、またネットワーク、パソコン通信、電子メールなどから入手したデータ(圧縮されている場合は、圧縮解凍後のファイル)を使用または実行する前にウィルスチェックを行ってください。

「フロッピーディスクのデータ保護

フロッピーディスクを使用する場合は、フロッピーディスクドライブ(CF-VFDU02)が必要です。

フロッピーディスクドライブのランプが点灯中に、電源を切ったり、フロッピーディスクドライブの取り出しボタンに触れたりしない。

フロッピーディスクの破損の原因になり、データやアプリケーションが使えなくなることがあります。

一度使用したフロッピーディスクをフォーマット (初期化) する場合はその前 に内容を確認する。

フォーマットを行うとそのフロッピーディスクに保存されていた情報はすべて 消えてしまいます。あらかじめ必要なデータがないか確認することをおすすめ します。

書き込み禁止タブ(ライトプロテクトタブ)を使う。

重要なデータを保存している場合におすすめします。

これにより、データの削除や上書き保存を禁止することができます。

フロッピーディスクの取り扱いに注意する。

データの破損やフロッピーディスクが取り出せなくなるようなトラブルを避けるために次の点に注意してください。

- ・シャッターを手で開けない
- ・磁気を帯びたものを近づけない
- ・高温・低温になりやすいところ、湿気やほこりの多いところに保管しない
- ・ラベルを重ねて貼らない

ラベル

保存しているデータの内容な どを書いておくと便利です。

シャッター

ドライブにセットするとシャッターが開き、ここからデータの読み書きを行います。

ライトプロテクトタブ

データを誤って消したり、書き換えたりするのを防ぐために使用します。



書き込み可能な状態



書き込み禁止の状態

使用上のお願い

お手入れのしかた

- ディスプレイ部分ガーゼなどの乾いたやわらかい布で、軽く拭いてください。
- ディスプレイ以外の部分水または、水で薄めた台所用洗剤(中性)に浸したやわらかい布をかたくしぼって、やさしく汚れを拭き取ってください。

お願い

- ・ベンジンやシンナー、消毒用アルコールなどは使わないでください。
- ・水や洗剤、スプレー式のクリーナーを直接かけないでください。液が内部に入ると、誤動作や故障の原因になります。

「補足説明」について

補足説明([スタート] [プログラム] [Panasonic] [補足説明])には、本製品についての最新情報などが記載されています。あわせてご覧ください。

「バックアップディスクの作成

ハードディスクの内容が消えてしまったときなど、再インストールを行う必要が起こったときのために、必ずバックアップディスクを作成してください。 (22ページ)

バックアップディスクを作成しないと、再インストールできないことがあります。

本書の読みかた

本書の表記上の約束 -

- ・キーの文字は、説明や操作に必要な文字だけを四角で囲んでいます。
- ・あるキーを押しながら、別のキーを押すときは、次のように「 + 」を使って 表記します。

・「スタート」 [Windowsの終了]などは、[スタート]をクリックした後、 [Windowsの終了]をクリックすることを意味します。

(内容によっては、ダブルクリックが必要であったり、ポインターを置くだけでいい場合もあります。)


- 本機および本書で使用する省電力用語について -

Windows 95上でサスペンドおよびハイバーネーションと呼んでいた機能を、Windows 98上ではそれぞれスタンバイおよび休止状態と呼びます。 以下に名称の違いをまとめています。

	メモリー以外の電源オフ	・メモリーの内容 ハー ドディスクへ保存 ・コンピューターの電源オフ
Windows 95	サスペンド	ハイバーネーション
Windows 98	スタンバイ	休止状態

本書では、セットアップユーティリティーの「省電力設定」(110ページ) 以外の説明では、Windows 98の用語を使用しています。

各部の名称と働き



ラッチ

ここをスライドさせてディスプレイを開けます。(17ページ)

マイク 14ページ「お願い」

状態表示ランプ

NumLK印·Caps Lk 和·ScrLk 和 機能時: 緑色

パネルスイッチ

LCDパネルを閉じると、このボタンが押されて、自動的に画面が消えます。 またはスタンバイ状態に入ります。LCDパネルを開けると、再び画面が表示 されます。またはリジュームします。

お願い

LCDパネルを閉じてスタンバイ状態に入るには、「コントロールパネル」の「電源 の管理」で「Panasonic動作設定」の「ポータブルコンピュータを閉じたとき」 を「スタンバイ」に設定しておく必要があります(26、75ページ)。また、 電源表示ランプが緑色点滅するまで(完全にスタンバイ状態になるまで)は LCDパネルを開けないでください。途中でLCDパネルを開けると、スタンバイ 状態に入ったままリジュームできない場合があります。その場合は、再度、 LCDパネルを閉じた後、数秒たってからLCDパネルを開けてください。

PCカードスロット `

PC Card Standard規格に準拠したカードをセットします。

赤外線通信ポート

赤外線通信を行うときに使用します。

USBコネクター)

電源を入れたままで、USB対応のマウス、キーボード、プリンター、スキャ ナーなどいろいろな周辺機器を接続できます。

使用するにはUSB機器に付属のドライバープログラムをインストールする必 要があります。

状態表示ランプ

HDD**アクセスランプ** HDD動作中: 緑色 **バッテリー状態表示ランプ** A-🛭-B

バッテリーパックの充電状態を表示します。(83ページ)

電源表示ランプの

電源オン時:緑色 スタンバイ時:緑色点滅

各部の名称と働き

左側面

拡張パスコネクター EXT.

周辺接続ケーブルを使って、外部FDDやI/Oボックスを取り付けます。

電源端子 ◇€◆

付属のACアダプターのDCプラグを接続します。

マイク入力端子

市販のミニジャックタイプのコンデンサー型モノラルマイクロホンを接続します。 外部マイク接続時、内蔵マイクは使用できません。


お願い

- ・コンデンサー型モノラルマイクロホンの2極プラグタイプと3極プラグタイプを使用 できます。それ以外を使用すると、音の入力ができなかったり、故障の原因になっ たりする場合があります。
- ・「ボリュームコントロール」パネルで「マイクロフォンバランス」の「ミュート」の チェックマークをはずした場合、マイクとスピーカーの音量は、ハウリングを起こさな いように、「マイクロフォンバランス」と「ボリュームコントロールバランス」で適度 に調節してください。マイクロフォンが動作状態の時、手を近づけたり、LCDパネルを 閉じたりするとハウリングを起こす場合があります。必要のない場合は、「マイクロ フォンバランス」をミュートにするようにしてください。
 - (タスクバーに「音量」アイコンが表示されていないときは、「コントロールパネ ル」の「マルチメディア」で、「音量の調節をタスクバーに表示する」の左側の にチェックマークを付けてください。)
- ・録音時およびモバイルフォン等音声通話アプリケーション使用時に音が途切れるよ うな場合は、「コントロールパネル」の「電源の管理」の「OPL3-SAx電源管理」 で、「電力消費の程度」を「パワーセーブしない」に設定してください。(ただ し、バッテリーの稼動時間は短くなります。)
- ・使用するマイクによっては、録音時の入力レベルが小さい場合があります。その場 合は、「ボリュームコントロール」「オプション」「プロパティ)で「録音」と「マ イクロフォン」にチェックマークを付けて[OK]をクリックした後、音量を調整して ください。それでも小さい場合は、「コントロールパネル」の「OPL3-SAxConfig」 で、「マイク音量設定」の「20dBアップ」の左側の にチェックマークを付けてく ださい。



市販のセキュリティー用のケーブルを使用し、机などにつないで盗難を防止します。接続のしかたはケーブルに付属の取扱説明書をご覧ください。 拡張バッテリーパック装着時は使用できません。

底面



電源オン時、先の細いもので押すとコンピューターが再起動します。鉛筆など の折れやすいものは使用しないでください。

お願い

- ・何らかの問題が発生して、コンピューターが操作不能状態になったとき以外は、使 用しないでください。保存していないデータは失われます。
- ・リセットスイッチは1秒以上押してください。


付属品の確認

コンピューター本体以外に下記の付属品があります。万一、足りない場合、または 購入したものと異なる場合は、お買い上げになった販売店にお確かめください。


AC アダプター 1個	電源コード1本		モジュラーケーブル 1本		
品番: CF-AA1527					
バッテリーパック 1個	外部 FDD 1個		周辺接続ケーブル1本		
品番:CF-VZSU10	(フロッピーディスクドライブ) 品番: CF-VFDU02				
I/Oボックス 1個	ダミーパック 1 個		Windows 98パック 1部		
品番:CF-VEBU01			ファーストス テップガイド		
取扱説明書 2部 その他の印刷物					
パーソナルコン 取扱説明書(本語 モバイルフォン町			アサポートカード ネージャーのご案内 案内 W険のご案内		

電源を入れる

1 バッテリーパックを取り付ける。(詳しくは 79ページ)



2 付属のACアダプターを接続する。



お願い

コンピューター本体にACアダプターを接続しないときは、コンセント側も抜いておいてください。

(ACアダプターをコンセントに接続しているだけで約0.6Wの電力が消費されます。)

3 ディスプレイを開ける。


ラッチを矢印の方向にスライドし、 LCDパネルを開けてください。



4 ソフトウェア使用許諾書 (135ページ) の内容を確認のうえ、同意する。(初回起動時のみ)

電源を入れる

5 本体の電源を入れる。



電源スイッチの上に貼られたシールをはがす。(初回起動時のみ)シールをはがすと使用許諾書に同意したとみなされます。

電源スイッチを約1秒間スライド し、電源表示ランプが点灯したことを確認してから、手をはなす。

お願い

- ・電源表示ランプ点灯後、Windowsのセットアップが始まるまでは電源スイッチを操作しないでください。
- ・電源を切った後、再び電源を入れるまで5秒以上あけてください。

6 Windowsのセットアップを行う。(初回起動時のみ)

「ユーザー情報」画面で名前と会社名を入力し、[次へ]をクリックする。 名前や会社名の欄には、ニックネームや略称などを入力してもかまいません。また、会社名は省略することができます。

「使用許諾契約書」画面の内容をよく読んだ後、「同意する」の左横の をクリックし、[次へ]をクリックする。

お知らせ

「同意しない」を選んだ場合、Windowsのセットアップが中止されます。

「プロダクト キー」画面が表示されたら、付属の『ファーストステップ ガイド』の表紙に記入されている番号とアルファベットを入力し、[次へ] をクリックする。

「ウィザードの開始」画面が表示されたら、[完了]をクリックする。

「Windows パスワードの入力」画面でユーザー名とパスワードを入力し、[OK]をクリックする。

パスワードは省略することもできます。

「日付と時刻のプロパティ」画面で[日付と時刻]タブをクリックする。 日付と時刻が正しく設定されていない場合は修正して[閉じる]をクリック する。 「プリンタの追加ウィザード」画面が表示されたら、ここでは、まだプリンターを接続していないので、[キャンセル]をクリックする。

お知らせ

Windows起動後に、[スタート] [設定] [プリンタ] [プリンタの追加]をクリックすると、プリンターの設定を行うことができます。 プリンターの接続:パラレルコネクター(91ページ)

「Windows 98 へようこそ」画面が表示されます。

7 Acrobat® Reader 3.0Jをインストールする。(初回起動時のみ)

お知らせ

Acrobat® Readerはモデムのコマンド一覧などのオンラインマニュアルを見るときに必要です。

[スタート] [ファイル名を指定して実行]をクリックする。

「c:\util\under\u

[次へ]をクリックし、Acrobat® Reader 3.0Jをセットアップする。

「使用許諾契約書」の内容を読んで、同意したら[はい]をクリックする。

[次へ]をクリックする。

[終了]をクリックする。

「Readme」を必要に応じて読み、終了するときは「Readme」右上の区をクリックしてください。

[OK]をクリックする。

お知らせ

工場出荷時、省電力設定がされているため、操作やデバイスへのアクセスがない 状態が続く*とディスプレイの電源が切られます。 (*バッテリーパックのみで動 作時:2分間/ACアダプター接続時:15分間)

この場合、スマートポインターかキーボードの操作を行うとディスプレイが元の 状態に戻ります。

- Let's note**用の壁紙を使用するには** -

[スタート] [設定] [コントロールパネル]をクリックする。

[画面]アイコンをダブルクリックする。

「背景」の「壁紙」を「Lets...」の中から選ぶ。

[OK]をクリックする。

電源を入れる


スマートポインターを使った基本操作

操作面を軽く指先でなぞると、カーソルをスムーズに動かすことができます。 指先で操作面を軽くたたくと、マウスの左ボタンもしくは右ボタンを使うのと 同じ働きをします。

2 つのボタンは、マウスの左右のボタンと同じ働きをします。 左ボタン、右ボタンの設定は、「マウスのプロパティ」(36ページ)により変更 することができます。下記では、工場出荷時の状態に基づいて説明しています。

することができます。ト記では、上場エ何時の状態に奉*つ*いて説 また、文中の「たたく」とは、触ってその後、離すことです。

クリック



操作面上を軽く1回指先でたたく(**タップ**)か、左ボタンを1回押して離す。

ダブルクリック



操作面上をすばやく2回指先でたたく(**ダブルタップ**)か、左ボタンをすばやく2回押して離す。

ドラッグ




1本の指で左ボタンを押したまま別の指で操作面をなぞるか、操作面を1回たたいてからすばやく指先で操作面をなぞる。

・「マウスのプロパティ」の「タッピング」でドラッグロック機能(手を離してもドラッグ状態を保持する機能)を設定することができます。

ドロップ





ドラッグ後、指を離す。

ここを上下にこすると、ウィンドウの縦方向のス クロールバーの上下移動と同じ働きをします。

ここを左右にこすると、ウィンドウの横方向の スクロールバーの左右移動と同じ働きをします。

- ・スクロール機能はアプリケーションによって動作しないことがあります。
- ・4コーナーの の操作方法については 30ページ

お願い

- ・デュアルディスプレイモードを設定しているときに、CPUスピードを低速にするとカーソルの動きが悪くなります。CPUスピードを上げるか、デュアルディスプレイモードを解除し、[コントロールパネル] [画面] [設定] [詳細] [NeoMagic] [Advanced Settings]で「Independent Display Timing」のチェックマークをはずしてご使用ください。
- ・カーソルが画面から消える場合があります。その場合、スマートポインターの 操作面を軽く指先でなぞってください。

電源を切る

電源を切る前に以下のことを行ってください。

- ・必要なデータは保存する。
- ・起動しているアプリケーションソフトを終了する。(エクスプローラーなども閉じてください。)
- **1** [スタート] [Windowsの終了]をクリックする。

キーボードを使って終了する場合 -

国 を押してスタートメニューを表示し、[Windowsの終了]を選ぶ。

- スマートポインターを使って終了する場合 -

スマートポインター上の右下コーナーの をダブルタップする。 (30ページ)

2「電源を切れる状態にする」が選ばれていることを確認して [OK]をクリックする。

自動的に電源が切れます。

電源を切らずに、起動し直したい(再起動)場合 -[再起動する]を選んで、[OK]をクリックする。

バックアップディスクを作成する

お願い

ハードディスクの内容が消えてしまったときなど、再インストールを行う必要が起こったときのために、必ず以下のバックアップディスクを作成しておいてください。 ファーストエイドFD(1枚)

上記に加え「アップデートFD」の作成画面が表示された場合は、画面にしたがって作成してください。

- 準備するもの -

- ・フロッピーディスクドライブ
- ・2HDのフロッピーディスク 1枚(別売)

「アップデートFD」の作成画面が表示された場合は、上記にその分を加えた枚数が必要になります。

1 操作を終わる(21ページ「電源を切る」)

2 フロッピーディスクドライブを取り付ける。

(詳しくは 87ページ)

3 電源を入れる。

Windowsの画面が表示されます。

- 4 [スタート]をクリックし、[プログラム] [Panasonic]の順にポインターを置き、[ファーストエイドFD作成]をクリックする。
- **5** バックアップディスクを作成する。

画面の指示に従って操作してください。作成したバックアップディスクに は、フロッピーディスクラベルを貼ってください。

お願い

- ・フロッピーディスクドライブのランプ点灯中に、フロッピーディスクを取り出したり、電源を切ったりしないでください。また、スタンバイや休止状態機能を使用しないでください。
- ・バックアップディスクの作成中は、その他のアプリケーションプログラムは実 行しないでください。
- ・バックアップディスクの作成中に「コピーするファイルが足りません。」というメッセージが表示された場合は、[OK]を選んで操作を終了し、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください。
- ・ディスク作成後、再起動するときに時間がかかることがあります。

CD-ROMドライブを使う

本機には、CD-ROMドライブが内蔵されており、すぐにCDを使うことができます。 ここでは、CD-ROMドライブの使い方について説明します。

お知らせ

CD-ROMドライブを取り外して別売りの拡張バッテリーパック (CF-VZSA44)を取り付けることができます。

CD-ROMドライブを取り外した後、何も取り付けない場合は、必ず付属のダミーパックを取り付けておいてください。(詳しくは 86ページ)

1 CD-ROM**取り出しボタンを押** し、トレイを引き出す


トレイが少し出ますので、手でゆっく り引き出してください。






2 CDをセットするとき

タイトル面が見えるようにCDの端から 先に斜めに挿入します。



CDを取り出すとき

センターホルダーに指を添え、CDの端を浮かせながら斜めに取り外します。



お知らせ

トレイが引き出せなくなったときや、電源を入れないでCDを取り出したいときは、ゼムクリップを引き伸ばしたものなどをエマージェンシーホールに差し込んでトレイを引き出してください。



CD-ROMドライブを使う

お願い


- トレイにCD以外のものを載せないでください。
- トレイを開けたままで放置したり、**レンズ部分に手を触れたりしないでください**。
- トレイが開いているときに、トレイに無理な力をかけないでください。故障の原因になります。
- CD-ROMドライブアクセス中は、トレイを引き出したり、コンピューターを動かしたりしないでください。 故障の原因になります。

また、CDにアクセスするアプリケーションを起動した後は、そのアプリケーションを終了するまでトレイを引き出した以、CDを取り出さないでください。

- CD のセットおよび取り出し時に、本体を倒さないように注意してください。
- 動画を再生するような CD (ビデオ CD や MPEG データを再生する CD など) は、 なめらかに再生できないことがあります。あらかじめご了承ください。
- フォトCD を再生すると極まれに映像が乱れる場合があります。この場合、最初から再生しなおすと正しく表示されるようになります。
- CD-ROMドライブのクリーニングにはCDレンズクリーナー(クリーニング液を使用するものを除く)を使用してください。
- 油煙やたばこの煙の多いところでは使用しないでください。レンズの寿命が短く なることがあります。
- CD-ROMドライブのすき間部分にゼムクリップなどの異物が入らないようにしてください。
- CD-ROMドライブアクセス中(ランプ点灯中)に電源を切ったり、スタンバイ および休止状態に入ったり、CD-ROM取り出しボタンに触れたりしないでくだ さい。
- CD-ROMドライブの取り付け / 取り外しは電源を切ってから (21ページ「電源を切る」) 行ってください。
- スタンバイや休止状態からリジューム後、自動実行のCDを挿入しても自動実行されない場合は、15秒以上時間をあけてCDを入れ直してください。正しく実行されます。
- CD-ROMドライブ最大速度 (110ページ) を低速に設定していると、アプリケーションによっては正しく動作しないことがあります。この場合、「最大倍速」に設定してから実行してください。それでも正しく動作しない場合は、他のアプリケーションを終了してください。
- 自動実行のCDの場合、CDの状態によっては、ファイルへのアクセス中に自動 実行が開始されることがありますが、CD-ROMドライブの故障ではありません。
- MS-DOSモードで、エコモードタイムアウト状態では、CD-ROM取り出しボタンを押してもトレイが出てこないことがあります。この場合、何かキーを押して通常の状態にしてから、CD-ROM取り出しボタンを押してください。


CD**の取り扱い**

- 汚したり、傷つけたりしないでください。
- ゴミやほこりの多い場所、温度、湿度の高い場所、直射日光の当たる場所に置かないでください。
- 表面に字を書いたり、紙をはったりしないでください。
- 落としたり、曲げたり、重い物をのせないでください。
- 温度差の激しい場所に置かないでください。(結露が生じます)
- 急に暖かい室内に持ち込んだときなどに露がついたら、乾いた柔らかい布でふいてください。
- CDの汚れや損傷の原因になりますので、再生面 (タイトルのない面) に触れないでください。また、表面に字を書いたり、紙(ラベル)をはったりしないでください。
- CDのクリーニングにはCDディスククリーナー(品番:LF-K122DC)を2~3か月に1回使用してください。



汚れをとるには

柔らかい乾いた布で、中心から外の方向へ軽くふきます。



「スタンバイ」と「休止状態」機能

「スタンバイ」や「休止状態」機能を使うと、アプリケーションソフトを終了することなく、電源の入/切を行うことができます。電源を入れると、電源を切る前に使用していたアプリケーションソフトやファイルが画面に表示されるので、すぐに操作を始めることができます。

スタンバイと休止状態の違い

	状態の保存先	立ち上がり速度	電源の供給
スタンバイ	メモリー	速い	必要
休止状態	ハードディスク	やや遅い	不要

「スタンバイ」や「休止状態」機能を使って終了する

お願い

「スタンバイ」や「休止状態」機能を使う前に、必要なデータは保存してください。

1 スタンバイまたは休止状態を設定する。


工場出荷時には、「スタンバイ」に設定されています。

「コントロールパネル」の「電源の管理」を起動する。(70ページ) [Panasonic動作設定]タブをクリックする。

[コンピュータの電源ボタンを押したとき]を[スタンバイ]または[休止状態]に設定して、「OK」をクリックする。

2 電源スイッチをスライドする。

ピッという確認音が鳴ってから手を離すと、スタンバイまたは休止状態になります。(Fn + F4 でスピーカーをオフにしたり、Fn + F5 で音量をゼロに設定している場合、音は鳴りません。 120ページ)



お願い

- ・電源スイッチを4秒以上スライドしたままにしないでください。4秒以上押し続けると、ピーという連続音が鳴り、スタンバイや休止状態に入らず自動的に電源が切れます。(Fn+F4)でスピーカーをオフにしたり、Fn+F5)で音量をゼロに設定している場合、音は鳴りません。)
- ・処理中はマウス、モデム、その他のシリアルデバイスには触れないでください。操作を再開したときシステムに認識されないことがあります。そのようなときには、本体を再起動するか、デバイスを初期化し直してください。
- ・処理中は、リセットスイッチを押さないでください。保存していないデータは 失われます。
- ・WindowsやMS-DOS以外のオペレーティングシステム(OS)ではディスプレイの電源が正常に復帰しなかったり、スタンバイおよび休止状態に入れないことがあります。
- ・以下の場合は、スタンバイおよび休止状態に入らないでください。これらの機 能や周辺機器が正常に動作しない場合があります。
 - ・通信ソフト動作中・ネットワーク使用中
 - ・オーディオの録音・再生中
 - ・PCカード (SCSI・ATAカード) などの周辺装置の使用中
 - ・フロッピーディスクドライブ・ハードディスクドライブ・CD-ROMドライブ・USB機器などの使用中
- ・「モニタの電源を切る」([コントロールパネル] [電源の管理] [電源設定])とスクリーンセーバー([コントロールパネル] [画面] [スクリーンセーバー])の両方を設定していると、ディスプレイの電源が正常に復帰しなかったり、スタンバイや休止状態から正常にリジュームできない場合があります。
- ・休止状態に入るには、内蔵ハードディスク上に、メモリーデータ書き出し用として一定の領域が必要です。領域は、工場出荷時に確保してありますが、ハードディスクのパーティションを変更したときなどには、確保し直す必要があります。詳しくは、「休止状態用データ領域の作成」(102ページ)をご覧ください。


お知らせ

- · Fn + F7 を押して休止状態に入ることができます。
- ・Fn + F10 を押してスタンバイ状態に入ることができます。また、[スタート] [Windowsの終了]をクリックして「スタンバイ」を選んでも、スタンバイ状態に入ることができます。

「スタンバイ」と「休止状態」機能

操作を再開する

電源スイッチをスライドする。



お知らせ

- ・スタンバイや休止状態から次に電源を入れたときに元の状態に戻ることを「リジュームする」と言います。
- ・スタンバイ中、内蔵モデムの回線に電話がかかると、自動的にリジュームするよう に設定しておくこともできます。(76、113ページ)

お願い

- ・Windowsが完全に起動するまで、キーボード、マウスなどを操作しないでください。
- ・バッテリー容量が少ない状態でスタンバイや休止状態に入るとリジュームできない場合があります。その場合はACアダプターをつないでから電源を入れてください。

クイックラウンチャー機能

クイックラウンチャー機能を使用すると、スマートポインターを使って、より簡単にパソコン操作を行うことができます。

クイックラウンチャー機能には、大きく分けて次の2つがあります。

<スマートポインター連携> 30ページ

スマートポインターのコーナーの をダブルタップするだけで、ラウンチャーを起動したり、ウィンドウを閉じる、最大化するなど設定されているウィンドウ操作を行ったり、また、 Enter、 Tab、 Esc キーの押下操作を行ったりすることができます。また、登録しておいたアプリケーションを起動することもできます。

<ラウンチャー設定> 39ページ

ラウンチャー画面から操作を選ぶだけで、ウィンドウを閉じる、最大化するなど登録されているウィンドウ操作を行ったり、 Enter、 Tab、 Esc キーの押下操作を行ったり、またアプリケーションを起動したりすることもできます。

ラウンチャー画面には、最大24個の操作を登録できます。いろいろな操作を 登録しておきたいときに便利です。

お願い

タスクバーにクイックラウンチャーアイコン **一** が表示されていない場合は、 上記 2 つのクイックラウンチャー機能は動作しません。 クイックラウンチャー機能を使用する場合は、「スタート」 「プログラム」

グイックラワンチャー機能を使用する場合は、[スタート] [プログラム] [Panasonic] [クイックラウンチャー]をクリックして、クイックラウンチャーアイコンが表示されたことを確認してください。工場出荷時には、Windows起動後、自動的に表示されるように設定されています。

お知らせ

アプリケーションによっては、登録されているウィンドウ操作が動作しないもの もあります。

クイックラウンチャー機能

「スマートポインター連携

スマートポインターのコーナーにある4つの をダブルタップするだけで、登録 されているアプリケーションを起動したり、ウィンドウ操作を行ったり、

Enter、Tab、Esc キーの押下操作を行ったりすることができます。

(例)工場出荷時

ここをダブルタップす ここをダブルタップすると、 ると、ラウンチャーが エクスプローラーが起動します。 起動します。 (40ページ)

ここをダブルタップするとアクティブウィンドウが最大化されます。または元の大きさに戻ります。

ここをダブルタップするとアクティブウィンドウが閉じられます。 どのウィンドウもアクティブでない 場合は、「Windowsの終了」画面が 開きます。

お願い

上記4コーナーの機能を使用するときは

- ・タスクバーにクイックラウンチャーアイコン で が表示されていることを確認 してください。 (前ページ「お願い」)
- ・ラウンチャー (40ページ) を起動しているときには、この機能は働きません。ラウンチャーを終了させてください。

お願い

各コーナーごとに機能を一時的に中止したい場合は

タスクバーのクイックラウンチャーアイコン 一をクリックし、プルダウンメニューから該当するメニューを選んでチェックマークを付けてください。

パッドボタンを使わない: 4 コーナーの動作を中止します。

左上を使わない: 左上コーナーのの動作を中止します。右上を使わない: 右上コーナーのの動作を中止します。右下を使わない: 右下コーナーのの動作を中止します。

スマートポインター連携を中止したコーナーは、通常の基本操作領域として機能

します。(20ページ)

環境設定(スマートポインター連携)

スマートポインター上の4コーナーの各 をダブルタップしたときの動作は、環境設定で変更することができます。

1 「環境設定」プログラムを起動する。




タスクバーのクイックラウンチャーアイコン をダブルクリックする。 または、クイックラウンチャーアイコン をクリックして、[環境設定]をクリックする。

クイックラウンチャー機能

ク「スマートポインター連携」タブをクリックする。

画面上の各 をクリックすると、選択ボックスと登録ボックスが 切り替わります。



選択ボックス

画面上の が緑色の場合(選択ボックス表示時)は、 すでに登録されている項目(ウィンドウの操作・キー押下操作・ラウン チャー起動)の中から、ひとつを選んで設定することができます。

登録ボックスー

画面上の が黄色の場合(登録ボックス表示時)は、 ひとつのに対して複数のアプリケーションを任意に登録できます。 一連の操作に必要なアプリケーションをまとめて登録しておくと便利 です。

以降の操作については、スマートポインター上の左上コーナーの●を例にあげて説明します。

3 アプリケーションを登録・削除する。

または、すでに登録されている操作の中から、ひとつの操作を 選んで設定・解除する。

アプリケーションを登録する場合(は黄色)

スマートポインター画面の左上 コーナーの をクリックして、 黄色にする。



登録したいアプリケーションのプログラムアイコンを、登録ボックスにドラッグ&ドロップする。(登録ボックスにファイルがコピーされます。)



または、登録ボックスの項目のいずれかをクリックして反転表示させてから、



登録したいアプリケーションを選び、[開く]をクリックする。

クイックラウンチャー機能

お知らせ)


登録できるファイルは、ショートカットファイルまたは実行ファイル(拡張子: EXE)です。

ただし、上記形式であっても、ファイルによっては登録できないものもあります。

登録したアプリケーションを削除する場合(は黄色)

前ページ手順で、

登録ボックスの削除したい項目をクリックして反転表示させてから、



- [削除]ボタンをクリックする。


すでに登録されている操作の中から選択する場合(は緑色)

スマートポインター画面の左上 コーナーの をクリックして、


緑色にする。一



選択ボックスの右端のをクリックし、



項目の中から設定したい操作 を選ぶ。」



お知らせ

- ・どのウィンドウもアクティブでない状態で「メニュー表示」機能を動作させる と、「スタート」メニューが開きます。
- ・アプリケーションによっては、メニューバーの移動やサイズ変更を行ったウィンドウに対して「メニュー表示」機能を動作させた場合、先頭のメニューに移動しないことがあります。
- ・どのウィンドウもアクティブでない状態で「閉じる」機能を動作させると、「Windowsの終了」画面が開きます。
- ・「サイズ変更」機能を実行後に、アクティブウィンドウの選択が解除される場合があります。

すでに登録されている操作の中から何も選択しない場合

(は緑色)

上記手順 で、「なし」を選んでください。

(お知らせ)

「なし」に設定すると、そのコーナー部分は指で触れても反応しなくなります。 キー入力時など右上や左上コーナーに指が触れる場合には、「なし」に設定して おくと便利です。

ただし、その際には、タスクバーのクイックラウンチャーアイコンのメニューで「パッドボタンを使わない」や「左上を使わない」「右上を使わない」にチェックマークを付けないでください。(31ページ)

4 設定内容を確認して、「環境設定」プログラムを終了する。

[OK]をクリックすると、変更内容を保存して、環境設定を終わります。 [キャンセル]をクリックすると、変更内容を保存せずに、環境設定を終わります。

クイックラウンチャー機能

マウスのプロパティ設定

スマートポインターや別売りのマウスの動作の詳細を設定します。

1「マウスのプロパティ」画面を開く。

「環境設定」プログラムの「スマートポインター連携」タブの[マウスのプロパティ]をクリックする。


または、タスクバーのAlps Pointアイコン

□をダブルクリックするか、「コントロールパネル」の[マウス]をダブルクリックする。

2 各設定を行う。

ここでは、主な設定について説明します。

左ボタンを押したときの機能を設定します。



ボタンもしくは操作面をダブル クリックしたときの速度を調節 できます。(ラウンチャー使 用時のダブルタップ速度もこ こで調節されます。)

- 右ボタンを押したときの機能 を設定します。

- (次ページ)

左ボタンと右ボタンを同時に押したときの機能を設定します。

「ボタン」設定画面のすべての設定(オプション設定の内容も含む)を標準の状態(=工場出荷状態)に戻します。


お知らせ

・スクロール機能 (オートスクロール機能を含む)は、アプリケーションによって動作しない場合があります。

また、すばやく繰り返し動作させると、反応が遅くなる場合があります。

・工場出荷状態では、ウィンドウを開いたときなどにカーソルを自動的にデフォルトのボタン位置に移動させる設定になっています。この機能を使用しない場合は、「オートジャンプ」をクリックし、「デフォルトボタン」のチェックマークをはずしてください。

「マウスのプロパティ」の「ボタン」設定画面で、[オプション]ボタンをク リックすると、オプション設定画面が表示されます。



変更した設定を保存してオプション設定を終わります。

ます。

クマークを付けます。

変更した設定を保存せずにオプション設定を終わり

クイックラウンチャー機能

[タッピング]タブをクリックすると、以下の画面が表示されます。



「タッピング」設定画面のすべての 設定を標準の状態に戻します。 操作面をタップする速度を調節で きます。

ここにチェックマークを付けると、ドラッグした後、手を離うした後、手をようっつ状態を保持するようできます。また、保持状態の解除方法を「自動解除」と「かっとができます。「自動解除」を選んだ場合は、その時間を設定できます。

お願い

「タッピング又はクリックで解除」に設定している場合は、ドラッグロック中には、スタンバイや休止状態に入らないでください。リジューム後にディスプレイに何も表示されなくなります。その場合は操作面をタップまたはボタンをクリックしてください。

3 設定を終了する。

各設定画面で[OK]をクリックすると、変更内容を保存して、マウスのプロパティ設定を終わります。

[キャンセル]をクリックすると、変更内容を保存せずに、マウスのプロパティ設定を終わります。

[適用]をクリックすると、変更内容を保存します。マウスのプロパティ設定は終了しません。

「ラウンチャー設定

ラウンチャー画面から操作を選ぶだけで、登録されているウィンドウ操作を行ったり、 Enter、Esc、 Tab キーの押下操作を行ったりすることができます。また、あらかじめ登録しておいたアプリケーションを起動したりすることもできます。

ラウンチャー画面には、最大24個の操作を登録できます。いろいろな操作を登録 しておきたいときに便利です。


ラウンチャーには、次の2種類の操作モードがあります。各モードは環境設定(ラウンチャー設定)(43ページ)で切り替えることができます。工場出荷時には、パッド操作モードに設定されています。

<パッド操作モード>

パッド操作モード時には、スマートポインターは6区画 または9区画 に分けて管理されています。スマートポインターの各区画は、ラウンチャー画面の各区画に対応しています。スマートポインターの各区画をダブルタップすると、その区画に対応したラウンチャー画面の区画に表示されている操作を行うことができます。

何区画に分けるかは、環境設定(ラウンチャー設定)(43ページ)で切り替えることができます。工場出荷時には、6区画に設定されています。

スマートポインターとラウンチャー画面の対応図 (一例)



<マウス操作モード>

マウス操作モード時には、スマートポインターは区画管理されていません。通常 どおりスマートポインターやキーボードを使ってラウンチャー画面のアイコンの 位置にカーソルを移動してからダブルクリックすると、登録されている操作を行 うことができます。

クイックラウンチャー機能

1 ラウンチャーを起動する。

スマートポインターの左上コーナーのをダブルタップする。

お願い

ラウンチャーを起動するときは

- ・タスクバーにクイックラウンチャーアイコン で が表示されていることを確認 してください。(29ページ「お願い」)
- ・スマートポインター上のコーナーの をダブルタップすると、ラウンチャーが 起動するように、「環境設定(スマートポインター連携)」(30ページ)で 設定しておいてください。工場出荷時には、左上コーナーの をダブルタップ すると起動するように設定されています。
- ・ラウンチャー起動時は、スマートポインター連携機能は働きません。(30ページ)


2 登録されている操作を実行する。 パッド操作モード時


スマートポインター

スマートポインターの区画 1 をダ ブルタップすると、

ラウンチャー画面の区画1に表示されている操作が実行されます。 操作実行後、ラウンチャー画面は 自動的に閉じられます。

ラウンチャー画面





スマートポインターのここをこす ると、ラウンチャー画面がスク ロールします。

また、カーソルキーを使って画面をスクロールさせることもできます。

ラウンチャー画面のアイコン上に カーソルを置くと、そのアイコン の機能説明が、画面上に数秒間表 示されます。

お願い

ダブルタップ時のお願い

- ・2回目のタップ時にも、すばやく手を離してください。操作面に触れたままに するとうまく動作しません。
- ・スマートポインター上の各区画の中央部をタップしてください。各区画の境界 部をタップするとうまく動作しないことがあります。

お知らせ

- ・パッド操作モード時には、カーソルをラウンチャー画面の外に移動できませ ん。また、ラウンチャー画面上でのカーソルの位置は、操作の対象と一致しま せん。例えば、区画1のアイコンが選ばれていても、スマートポインター上の 区画6をダブルタップすると、区画6に表示されている操作が実行されます。
- ・どのウィンドウもアクティブでない状態ですを実行した場合、「スタート」メ ニューが開きます。
- ・どのウィンドウもアクティブでない状態で図を実行した場合、「Windowsの 終了」画面が表示されます。
- ・メニューバーの移動やサイズ変更を行ったウィンドウに対して を実行した場 合、先頭のメニューに移動しないことがあります。
- 実行後に、アクティブウィンドウの選択が解除される場合があります。
- 更するような機能を動作させた場合、メニュー表示が残ることがあります。 また、各ウィンドウ操作機能が動作しない場合があります。


各アイコンの機能一覧


- ラウンチャーを閉じる
- □ ウィンドウを最大化する/戻す
- 図 ウィンドウを閉じる
- 🔟 ウィンドウのメニューに移動する 🌉 Outlook™ Express 4を起動する
- ウィンドウを最小化する
- ウィンドウのサイズを変更する
- **Esc** +−
- □ Tab + -
- Enter +-

- スタートメニューを開く
- Mindowsの終了メニューを開く
- メール自動送受信機能を起動する
- モバイルフォンを起動する
- ■WORDPADを起動する
- ダイヤルアップネットワーク画面を開く
- アクセスポイント設定画面を開く
- クイックラウンチャー環境設定画面を開く

クイックラウンチャー機能

マウス操作モード時





ここを選んで(紫色表示させて) ダブルクリックすると、選ばれたアイコンの操作が実行されます。操作実行後、ラウンチャー画面は自動的に閉じられます。

選択したいアイコンをクリックすると、紫色表示されます。また、 カーソルキーを使ってアイコンを選ぶ(紫色表示させる)こともで きます。

お知らせ

- ・マウス操作モード時には、ラウンチャー画面のサイズと位置を必要に応じて変更できます。
- ・マウス操作モードとパッド操作モードの切り替えは環境設定で行います。(44ページ)

3 ラウンチャーを終了する。

パッド操作モード時

ラウンチャー画面に を表示させた状態で、そのアイコンに対応したスマートポインターの区画をダブルクリックする。

または右ボタンをクリックする。

マウス操作モード時

環境設定(ラウンチャー設定)

環境設定で、ラウンチャー画面に新しく操作を登録したり、すでに登録されている操作を削除したりします。

1 「環境設定」プログラムを起動する。



タスクバーのクイックラウンチャーアイコン をダブルクリックする。 または、クイックラウンチャーアイコン でもなっている。 では、クイックラウンチャーアイコン できない。 でも、「環境設定」をクリックする。

クイックラウンチャー機能

2 「ラウンチャー設定」タブをクリックする。



登録されている操作に対 応したアイコンが表示さ れています。


操作モードを切り替えます。

工場出荷時は、パッド操作モードに設定されています。 各操作モードについて詳しくは 39~42ページ

パッド操作モード時に、スマートポインターを6分割して管理するか、9分割して管理するかを切り替えます。工場出荷時には6分割に設定されています。

3 ラウンチャー画面への登録を変更する。 アプリケーションを登録する場合

登録したNアプリケーションのプログラムを、登録ボックスにドラッグ& ドロップする。



または、登録したい位置のアイコンをクリックして青色表示させて



登録したいアプリケーションを選び、[開く]をクリックする。-

お知らせ

登録できるファイルは、ショートカットファイルまたは実行ファイル(拡張子: EXE)です。

ただし、上記形式であっても、ファイルによっては登録できないものもあります。

アプリケーションを削除する場合



が削除したいアイコンをクリックし て青色表示させて

- [削除]ボタンをクリックする。

お知らせ

最大24個まで登録できます。下記のアイコンは削除したり(上記)、プロパティを変更したり(47ページ)することができません。



クイックラウンチャー機能

ラウンチャー画面上のアイコンの順番を並べ替える場合

使う頻度の高い順に並べ替えておくと、ラウンチャー操作がしやすくなります。



[アイコンの配置]をク リックし、

アイコンをドラッグ&ドロップして、位置を変更する。—

1	2	3
4	5	6
7	8	9
1 0	1 1	1 2
1 3	1 4	1 5
1 6	1 7	1 8
1 9	2 0	2 1
2 2	2 3	2 4

アイコンは左記のように順番付けられています。 例えば、1を4の位置に移動すると、2が1の位置へ、3が2の位置へ、4が3の位置へというように、順に空いた個所を埋めるように移動します。




並べ替えが終了したら、 [OK]をクリックする。

プロパティを変更する場合



「プロパティの変更」画面が表示されます。



が表示されます。

変更します。

4 設定内容を確認して、「環境設定」プログラムを終了する。

[OK]をクリックすると、変更内容を保存して、環境設定を終わります。 [キャンセル]をクリックすると、変更内容を保存せずに、環境設定を終わりま す。

通信環境を設定する

インターネットに接続したり、電子メールの送受信を行ったりするためには、 まず、下記の順序で通信環境を整える必要があります。

ここでは、プロバイダーHi-HOに加入し、内蔵のモデムを使って通信を行う場合を例にして説明します。

操作の流れ

電話回線に接続する)(下記)

プロバイダー(Hi-HO)に加入する*1)(50ペー


【インターネットと電子メールの通信設定をする*1】(52ページ)

*1 Hi-HO以外のプロバイダーに加入される場合には、設定の方法および内容が異なります。それぞれのプロバイダーの説明書をご覧ください。

電話回線に接続する

1 モデムと電話回線を接続する。

モデムのコネクター部のカバーを開ける。 付属のモジュラーケーブルで、コンピューターのモデムコネクターと電話 コンセントをつなぐ。



突起部を上に向けながら、カチッと音がするまで差し込む。 取り外すときは、突起部を押さえながら引き抜く。

お知らせ

- ・本機のモデム機能は日本国内においてのみ使用できます。 NTT仕様の加入電話回線でご使用ください。
 - (接続できない電話回線 136ページ)
- ・電話回線のコネクターの形状によっては工事が必要な場合があります。 (電話回線のコネクターの種類 136ページ)

2 電話回線の種類を設定する。

[コントロールパネル]の[モデム]をダブルクリックする。



必要な項目を入力し、「閉じる」をクリックする。

- ・「国/地域番号」では「日本」を選んでください。
- ・携帯電話やPHSをお使いになる可能性がある場合は、「市外局番」には「0」を入力してください。
- ・「ダイヤル方法」では、回線の種類を正しく選んでください。

トーン:ダイヤル中「ピッポッパ」と音がする回線

パルス:ダイヤル中「ピッポッパ」と音がしない回線

携帯電話やPHSはトーンです。

ご使用中の電話回線の種類がわからない場合は、お近くのNTTにお問い合わせください。

「モデムのプロパティ」画面で[OK]をクリックする。

「お願い」

「ダイヤルのプロパティ」の設定は、すべてのモデムに共通です。

「ダイヤル方法」が使用環境により異なる場合は、その都度、変更する必要があります。

通信環境を設定する

「プロバイダー(Hi-HO)に加入する

インターネットに接続したりするためには、いずれかのプロバイダー*1 (接続サービスを行う会社)に加入する必要があります。ここでは、プロバイダーHi-HOにオンラインで加入する方法について説明します。

クレジットカードの情報を入力する必要がありますので、お手元にカードを準備 してください。

*1 Hi-HO以外のプロバイダーに加入される場合には、それぞれのプロバイダーの説明書等に従って手続きを行ってください。

1 デスクトップ上の[Hi-HO入会手続き] アイコンをダブルクリックする。



2「Panasonic Internal Modem」が 選ばれていることを確認して、 [OK]をクリックする。



3 「...チェックのために通信を開始します」というメッセージが表示されたら[OK]をクリックする。

- 接続できない場合 🗕

モジュラーケーブルが正しく接続されているか、電話回線の種類は正しく設定されているかを確認してください。(48.49ページ)

- 4 「Hi-HOの会員規約」を読んで[次へ]をクリックする。
- **5** 「ご案内」を読んで[次へ]をクリックする。
- 6 「サービス内容・料金表」の内容を読んで[次へ]をクリックする。

7「Hi-HO入会手続き」の各項目を設定し、[次へ]をクリックする。

1444	ON NOT OWN
±4/18	(例1989/04/02) 短線 かまま かま
P000	
1879	
****	[FABR]
всьиже-	60732 F
ご使用カード	C 80 カード会内着性
CASA	CAUCASE
COMPANIES COMPAN	HAMESPACKED TO-FRINKER

「FAX番号」と「既にお持ちのE-Mailアドレス」以外は、必ずご記入ください。「住所」には、ビル名や部屋番号等まできちんと入力してください。きちんと入力されていないと、Hi-HOから資料などを郵送できない場合があります。

8「お申し込みコース」を選び、「ご希望のメールアドレス名」 を記入して、[次へ]をクリックする。

メールアドレス名は、重複しない範囲で自由に決めることができます。

9 アンケートに答えて[登録]をクリックする。

アンケートの内容:ご利用パソコン・接続方法・お勤め先・学校・ご職業

お知らせ

・加入手続きを終了すると

画面上に「ID」「パスワード」「メールアドレス」「メールパスワード」が表示されます。*(このとき表示されるパスワードは仮のものです。)また、サーバー情報*やアクセスポイント一覧も表示されます。

すぐに通信を始めたいかたは、メモなどに控えてください。

* これらの情報は、「c:\findstate of c:\findstate of c

加入手続きを終えてから約10日後に、正式なパスワードやその他の資料などが郵送で届けられます。

通信環境を設定する

(インターネットと電子メールの通信設定をする)

Hi-HOからユーザー名やメールアカウントを取得したら、次はインターネット通信や電子メールの送受信のために必要な設定を行います。Hi-HOから送られてきた説明書もよくご覧の上、操作してください。

<ダイヤルアップネットワークの設定>

- **1** [スタート] [プログラム] [アクセサリ] [通信] [ダイヤル アップ ネットワーク]をクリックする。
- 2 [新しい接続]アイコンをダブルクリックする。
 - ・初めてダイヤルアップネットワークを起動したときには、「ダイヤルアップへようこそ」画面が表示されるので、[次へ]をクリックしてください。
- 3 接続設定にタイトルを付けて「Panasonic Internal Modem」が選ばれていることを確認して、[次へ]をクリックする。 タイトルの例:「Hi-HO神戸」



- 4 接続先の電話番号を入力して、[次へ]をクリックする。
 - ・Hi-HOのアクセスポイントの電話番号を入力してください。
- **5** [完了]をクリックする。 設定した接続のアイコンが追加 されます。







6 プロパティの設定を行う。

アイコンを右ボタンでクリックして「プロパティ」を選択する。 「サーバーの種類」タブをクリックする。

「サーバーの種類」と「TCP/IP設定」をプロバイダーに応じて設定する。



[TCP/IP設定]をクリックする。



[OK]をクリックし「サーバーの種類」の設定画面に戻り、[OK]をクリックする。

通信環境を設定する

<インターネット接続ウィザードの設定>

7 デスクトップ上の[インターネットに接続] アイコンをダブルクリックする。



8 オプションを選ぶ。

「電話回線またはLAN経由でのインター ネットサービスが既にある。...」を選 んで、[次へ]をクリックする。



9 オプションを選ぶ。

「インターネットサービスプロバイダや LANを使用してインターネットにアクセ スしている場合はこのオプションを選ん でください」を選んで、[次へ]をクリッ クする。



10インターネット接続の設定をする。

「電話回線を使って接続する」を選んで、 [次へ]をクリックする。



11 「既存のダイヤルアップ接続を使う」にチェックマークを付け、使用する接続先を選んで[次へ]をクリックする。

・使用する接続先には、手順1~6で設定した接続先を選んでください。



12[いいえ]を選んで[次へ]をクリックし、各設定を行う。



13インターネットメールの設定をする。

[はい]をクリックし、[次へ]をクリッ クする。

電子メール送信時に「差出人」欄に表示したい名前を入力して、[次へ]をクリックする。

Hi-HOから送られてきたメールアドレス 名を入力して、「次へ」をクリックする。



電子メールサーバー名を入力して、[次へ]をクリックする。

- ・受信サーバーの種類では、「POP3」を選んでください。
- ・受信メールサーバー名・送信メールサーバー名については、「c:\tilde\tau ho.txt」ファイルまたはHi-HOから送られてきた説明書をご覧ください。 Hi-HOから送られてきたメールアカウント名とメールパスワードを入力して、[次へ]をクリックする。
- ~ の設定内容に対して、自由に名前を付けて、[次へ]をクリックする。 ここで付けた名前は、Outlook Expressのアカウント設定の中で、 設定のタイトル(アカウント名)として表示されます。(57ページ)

通信環境を設定する

14 インターネットニュースなどを使用する場合は、画面のメッセージにしたがって各設定を行う。設定がすべて終わったら、 [完了]をクリックする。

< Outlook™ Express (以降Outlook Expressと表記)の設定>

15デスクトップ上の[Outlook Express] アイコンをダブルクリックする。



- **16**「Outlook Expressフォルダ」を作 成する場所を確認(指定)して、 [OK]をクリックする。
 - ・この手順は、Outlook Expressを初めて 起動したときのみ、必要です。




17ここでは、まだ、接続しないので、[接続へダイヤルしない] を選んで[OK]をクリックする。



18[ツール] [アカウント] をクリックする。



19 55ページの手順13の で設定 したアカウント名を選んで [プロパティ]をクリックす る。



20メールのプロパティの各設定を行う。

<全般の設定> [全般]タブをクリックする。



-手順**13**の で設定した名前が 表示されます。


手順13の で設定した差出人 の名称が表示されます。

手順**13**の で設定したメール アドレス名が表示されます。


メール自動送受信機能を動作 させる場合は、必ずチェック マークを付けてください。

通信環境を設定する

<サーバー設定> [サーバー]タブをクリックする。







「サーバーの種類」の設定やTCP/IPの設定を確認する。(53ページ)

必要に応じて「セキュリティ」や「詳細設定」を行ってください。

21メールのプロパティの設定を終了する。

設定ウィンドウを開いたままで変更を保存する場合は[適用]を、変更を保存して設定ウィンドウを閉じる場合は[OK]を、保存しないで設定ウィンドウを閉じる場合は[キャンセル]をクリックする。

お願い

56ページ手順14でインターネットニュースアカウントを設定した場合、メールの自動送受信を行うときは、インターネットアカウント画面の「ニュース」の「プロパティ」の「接続」で「Internet Explorerまたは他社のダイヤラー」を選んでください。

22「インターネットアカウント」画面で、[閉じる]をクリックする。

23送信の形式を設定する

[ツール] [オプション]をクリックし、[送信]タブをクリックする。 「メールの送信の形式」で「テキスト形式」を選び、[設定]をクリックする。

「メッセージ形式」で「MIME」にチェックマークを付け、「エンコード方法」で「なし」を選ぶ。

「8ビットの文字をヘッダーに使用する」のチェックマークを外しておいてください。

[OK]をクリックしてオプション設定画面に戻り、「受信したメッセージと同じ形式で返信する」のチェックマークを外す。 [OK]をクリックする。

お願い

メール自動送受信機能を使って、自動的にメールを送受信する場合は、「ファイル」メニューの「オフライン作業」のチェックマークを外しておいてください。また[ツール] [オプション] [送信]設定で「メッセージを直ちに送信する」のチェックマークを外しておいてください。

インターネットに接続する

通信環境の設定が終わったら(52~59ページ)、「Internet Explorer」を使ってインターネットに接続してみましょう。

1 デスクトップ上の[Internet Explorer] アイコンをダブルクリックする。



2 ユーザー名とパスワードを入力して、「パスワードを保存する」に チェックマークを付けて、[接続]を クリックする。

(パスワードはセキュリティー保護のため"*"で 表示されます。)

・メールの自動送受信機能を使用して、自動的 にメールの送受信を行いたい場合は、必ず、 「パスワードを保存する」にチェックマーク を付けておいてください。



「The Microsoft Network」のスタートページが表示されます。



スタートページの内容は、随時、変更されています。左記は 画面例の一例です。 実際の内容とは異なる場合があります。

接続を切断する場合

[ファイル] [閉じる]をクリックしてください。

電子メールの送受信を行う

通信環境の設定が終わったら(52~59ページ)、「Outlook Express」を使って電子メールを送受信してみましょう。

メールの自動送受信機能を使う

この機能を使用するには、次の設定をしておく必要があります。

- 1.通信環境を設定する。(48~59ページ)
- ・Outlook Expressの[ツール] [アカウント] [プロパティ] [接続]設定では、必ず「Internet Explorerまたは他社のダイヤラー」を選んでください。 (58ページ)

LANを使用する場合には接続設定を上記のように行い、アクセスポイントの設定で「ダイヤルしない」を設定してください。(次ページ)

- 2. ダイヤルアップネットワークを設定する。
- ・52、53ページの手順**1**~**6**を参考にして、アクセスポイントごとにダイヤルアップ接続を設定しておいてください。同じアクセスポイントであっても、使用するモデムが2種類以上あるときは、モデムごとに分けて設定しておく必要があります。
- 3. アクセスポイントの設定をする。(下記)

アクセスポイントの設定

1 [スタート] [プログラム] [Panasonic] [アクセスポイント 設定]をクリックする。

または、ラウンチャーを起動し(40ページ)、アクセスポイント設定アイコン をダブルタップする。

電子メールの送受信を行う

2「アクセスポイント一覧」から自動接続したいダイヤルアップ 接続を選んで、[追加]をクリックする。

LANを使用する場合は、「ダイヤルしない」の左側の にチェックマークを付けてください。 I

追加ボタンで選んだダイヤルアップ接続の名称は、「自動接続する優先順位」に移動します。「自動接続する優先順位」の上位に表示されているものから、優先的に接続されます。

「アクセスポイントー覧」 には、登録済みのダイヤル アップ接続の名称が表示さ れています。




3 オプション設定をする。

メールの送受信後に回線を切断したい場合は、チェックマークを付けてください。また「...接続の制限時間」で設定した時間が経過すると、メールの送受信中であっても強制的に回線が切断されます。(工場出荷時は10分に設定されています。)

回線を自動的に切断する際に、確認メッセージを表示したい場合は、チェックマークを付けて時間を設定してください。(工場出荷時は20秒に設定されています。)

「自動接続する優先順位」に表示されている ダイヤルアップ接続を 選んで、[オプション] をクリックする。



4 アクセスポイント設定画面で[OK]をクリックする。

[キャンセル]をクリックすると、変更内容を保存せずに終了します。

メール自動送受信機能を使ってメールを送受信する

ラウンチャーを起動し(40ページ)、 こをクリックしてください。(または[スタート] [プログラム] [Panasonic] [メール自動送受信]をクリックしてください。)

あらかじめ設定された内容に基づいてアクセ スポイントに接続します。

- ・相手が話し中の場合は、1分間隔で3回まで接続を試みます。3回とも話し中の場合やその他のエラーが発生した場合は次のアクセスポイントへの接続を開始します。
- ・すでに、他の接続が行われている場合は、 確認画面で「継続」をクリックしてください。
- ・そのアクセスポイントへの接続がはじめて の場合、ユーザー名とパスワードの入力画 面が表示されますので、それぞれを入力し て「パスワード保存」にチェックを付け、 [接続]をクリックしてください。



自動的にOutlook Expressが起動し、メールを 受信します。

また、送信トレイに送信用メールがある場合は(下記「お願い」)、そのメールを送信します。うまく送信できない場合 129ページ



メールの送受信が終了したら、回線の切断を 確認する画面が表示されます。

(アクセスポイントのオプション設定で設定している場合のみ 前ページ)

お願い

- ・メールの送受信が完了するまで、キーやスマートポインターは操作しないでください。
- ・メールの送受信中にエラーメッセージ画面が表示された場合は、「非表示」ボ タンをクリックしてください。回線の切断を確認する画面が表示されます。
- ·Outlook Express以外のメールソフトについては動作を保証しません。

送信トレイにメールを入れるには

[ツール] [オプション] [送信]設定で、「メッセージを直ちに送信する」の チェックマークを外しておき、メール作成後、送信ボタンを押してください。

電子メールの送受信を行う

「手動でメールを送受信する(メール自動送受信機能を使用しない)

メールの送受信を行うには、通信環境を設定しておく必要があります。(48~58ページ)

- ・Outlook Expressの[ツール] [アカウント] [プロパティ] [接続]設定では、「電話回線」を選んでください。LANを使用する場合は「LAN」を選んでください。 (58ページ)
- 1 デスクトップ上の[Outlook Express] アイコンをダブルクリックする。



2 接続先を選んで[OK]をクリックする。




・そのアクセスポイントへの接続がはじめての場合、ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、それぞれを入力して「パスワード保存」にチェックを付け、[接続]をクリックしてください。

「Outlook Express」の初期画面が表示されます。 文書を作成したいときは、ここをクリックします。

> ここをクリックすると、メールを受信できます。また、 送信トレイにあるメールが送信されます。 うまく送信できない場合 129ページ

> > 終了時には、必ず、ここをクリックして回線を 切断してください。



その他の通信機能を使う

モバイルフォン

モバイルフォン機能を使うと、コンピューター上で電話の発着信、FAXの送受信などを行うことができます。ここでは、主な機能ついて簡単に説明します。使いかたについて詳しくは、別冊の説明書『モバイルフォン取扱説明書』をご覧ください。

<ハンズフリーホン機能>

マイクとスピーカーを使って電話として使用できる機能です。受話器を持たずに会話できます。

< 留守番電話機能 >

留守番電話機能を設定しておくと、電話をかけてきた相手のメッセージは音 声ファイルとしてコンピューターに保存できます。

<FAX機能>

アプリケーションソフトで作成した文章などをファクス送信できます。印刷する手間が省けて大変便利です。また、受信したファクスは、TIFデータとしてハードディスク上に保存できます。

<アドレス帳機能>

Windows標準の「アドレス帳」(Outlook Express)に相手先の電話番号を登録しておけば、何度も相手先の電話番号を入力する手間が省けて大変便利です。

内蔵のモデム以外を使用するとハンズフリーホン機能および留守番電話機能は使用できません。

お知らせ

- ・キャッチホンには対応していません。
- ・モバイルフォンについて

補足説明([スタート] [プログラム] [Panasonic] [補足説明])には、使用上のお願いなど最新情報が記載されている場合があります。あわせてご覧ください。

赤外線通信をする

本機の赤外線通信ポートを使うと、赤外線通信機能を持ったほかのコンピューターとケーブルを接続することなく通信することができます。

ここでは、「Intellisync® for Notebooks」(以降、Intellisyncと表記します)を使って、赤外線通信を行う場合を例にして説明します。

1 互いのコンピューター上で、赤外線通信ポートを使用可能に設定しておく。

- ・セットアップユーティリティーの「スーパーバイザー設定」の「赤外線 ポート」を「オフ」以外に設定する。(115ページ)
- ・「コントロールパネル」の「赤外線モニタ」の「オプション」で「赤外線 通信を使用可能にする」のチェックマークを外す。
- 工場出荷時にはどちらも、上記の設定になっています。

2 必要に応じて互いのコンピューターのボーレートを設定する。

[スタート] [プログラム] [Intellisync] [Intellisync エージェント]を クリックする。

説明画面が表示されるので、よく読んだ後、[OK]をクリックする。

[接続設定マネージャ]アイコンをクリックする。

アイコンの名前を確認したいときは、カーソルをそのアイコン上に移動させてください。

はじめて「Intellisync エージェント」を起動したときは、「使用許諾同意書」画面が表示されるので、内容を確認の上、「承諾する」をクリックする。

説明画面が表示されるので、よく読んだ後、[閉じる]をクリックする。 [ローカルデバイス]タブをクリックし、「赤外線のデバイス」の左横の田をクリックする。

「赤外線デバイス」の下から使用するデバイスを選んで、[プロパティ]を クリックする。

「接続を可能にする」の左側の をクリックし、チェックマーク√を付ける。

[IRウィザード]をクリックし、画面の指示に従って、ボーレートを設定する。

・ボーレートは、2つのコンピューターを比べて小さい方の値に合わせてください。その他の設定は工場出荷状態から変更する必要はありません。「ポートのプロパティ」画面に戻ったら[OK]をクリックする。

[OK]をクリックして、「接続設定マネージャ」画面を閉じる。

3 互いのコンピューターを赤外線通信が行えるように設置する。

・設置時に気をつけること -

- ・お互いのポートが真正面に向きあうように設置する。
- ・ポート間の距離を20~50cmの範囲に設置する。



お知らせ

以下のような場合うまく通信できません。

- お互いのポート間に障害物がある とき
- ・近くでテレビ、ビデオ、ワイヤレ ス・ヘッドホン、ストーブなどが 動作しているとき
- ・直射日光や蛍光燈、白熱灯などの 光がポートにあたっているとき

4 赤外線通信を行う。

ファイル転送などの操作について詳しくは、各機能のヘルプをご覧ください。

お願い

各機能の画面を開いている状態では、スタンバイおよび休止状態に入らないでください。リジューム後、各機能が正常に動作しなくなります。

5 赤外線通信を終了する。

「ファイル転送」や「シンク」の画面では、[ファイル] [閉じる]をクリックする。

Intellisyncエージェントも終了する場合は、メイン画面の右上の区をクリックする。

お知らせ

[スタート] [プログラム] [Intellisync] [メイクディスク]でIntellisyncのバックアップディスクを作成することができます。バックアップディスクを作成するには、2HDのフロッピーディスクが10枚必要です。

省電力設定をする

外出先などコンセントのない場所では、コンピューターをバッテリーだけで使う ことが多くなります。次のようなことに注意して、バッテリーを効率よく使いま しょう。

省電力のコツ!

使わないときは電源を切る(21ページ)

Fn + F2 でディスプレイの明るさを調整(暗く)する (120ページ)

Fn + F10 でスタンバイ状態にしてから席を外す (121ページ) スタンバイ状態に入ると、操作を再開するまでメモリー以外の電源が切れ*、電力の消費が抑えられます。操作を再開するときは、電源スイッチをスライドしてください。

* 上記はWindows 98上で Fn + F10 を押した場合です。MS-DOSモードで起動した状態で押すと、ハードディスクドライブモーターとディスプレイの電源のみが切れます。

省電力機能を設定する(74ページ)

「コントロールパネル」の「電源の管理」の「Panasonic省電力モード設定」で「省電力」に設定してください。

自動的に休止状態に入るように設定する(75ページ)

「コントロールパネル」の「電源の管理」の「Panasonic動作設定」でスタンバイ状態から自動的に休止状態になるまでの時間を設定しておきます。 お使いのアプリケーションによっては、この機能が働かない場合もあります。

お願い

ネットワーク環境でお使いの場合

「電源の管理」の「Panasonic動作設定」で「スタンバイ状態から休止状態への移行」を設定しないでください。休止状態から操作を再開した後、ネットワーク接続できなかったり、コンピューターが正常に動作しなくなる場合があります。

シリアルコネクターなどに高速モデムやISDNのターミナルアダプターなどを接続して通信を行う場合、赤外線通信ポートで通信を行う場合

省電力の設定を有効にして高速通信を行うと通信が正常に行われない場合があります。設定した省電力の内容を一時的に無効にするには、Fn+F8を押してが画面に表示(数秒間)されたことを確認してください。通信を終了したら電力の消費を押さえるために再度Fn+F8を押して省電力の設定を有効にしてください。

省電力設定をする

「電源の管理」

「電源の管理」を起動するには:


Windowsの[スタート]メニューから、[設定] [コントロールパネル]をクリックし、[電源の管理]をダブルクリックします。

または、タスクバーの「電源の管理」アイコン 🔙 (ACアダプター接続時)または 📋 (バッテリーで使用時)を右ボタンでクリックし、プルダウンメニューの「電源のプロパティの調整」をクリックします。

以下に、「電源の管理」の各設定について説明します。

電源設定

[電源設定]タブをクリックすると以下の画面が表示されます。



<電源設定>

「ホーム / オフィスデスク 」「ポータブル / ラップトップ 」「常にオン」の中から選択します。工場出荷時は「ポータブル / ラップトップ 」に設定されています。

「ホーム/オフィスデスク」の工場出荷時の設定は以下のとおりです。

項目	電源に接続	バッテリーを使用中
システムスタンバイ	20分後	1分後
モニタの電源を切る	15分後	2分後
ハードディスクの電源を切る	30分後	10分後

「ポータブル/ラップトップ」の工場出荷時の設定は以下のとおりです。

項目	電源に接続	バッテリを使用中
システムスタンバイ	20分後	5分後
モニタの電源を切る	15分後	2分後
ハードディスクの電源を切る	15分後	3分後

「常にオン」の工場出荷時の設定は以下のとおりです。

項目	電源に接続	バッテリを使用中
システムスタンバイ	なし	5分後
モニタの電源を切る	15分後	2分後
ハードディスクの電源を切る	1時間後	3分後

また、各項目を自由に設定し、その設定状態を「名前を付けて保存」しておくこともできます。

<システムスタンパイ>

コンピューターを放置してから、設定した時間後に、メモリー以外のすべて の電源を切る機能です。操作を再開するときは、電源スイッチをスライドし てください。

「コントロールパネル」の「画面」でスクリーンセーバーを設定している場合、システムスタンバイ機能が正常に動作しないことがあります。

<モニタの電源を切る>

コンピューターを放置してから、設定した時間後に、ディスプレイの電源を 切る機能です。キーボードやマウスの入力などが発生すると、ディスプレイ の表示は元に戻ります。

この機能を使用するときは、「コントロールパネル」の「画面」でスクリーンセーバーを設定しないでください。この機能とスクリーンセーバーの両方を設定していると、ディスプレイの電源が正常に復帰しなかったりスタンバイや休止状態から正常にリジュームできなかったりする場合があります。

<ハードディスクの電源を切る>

コンピューターを放置してから、設定した時間後に、ハードディスクの電源を切る機能です。ハードディスクのアクセスが発生すると、ハードディスクの電源が入ります。

省電力設定をする

アラーム

[アラーム]タブをクリックすると以下の画面が表示されます。



<バッテリ低下アラーム>

バッテリー容量が一定のレベルに達したら、バッテリーの低下をアラームで知らせるよう設定します。

「電源レベルが次に達したらバッテリ低下アラームで知らせる」にチェックマークを付け、%値を設定します。工場出荷時は「3%」に設定されています。

<パッテリ切れアラーム>

バッテリー容量が一定のレベルに達したら、バッテリー切れをアラームで知らせるよう設定します。

「電源レベルが次に達したらバッテリ切れアラームで知らせる」にチェックマークを付け、%値を設定します。工場出荷時は「0%」に設定されています。

また、「アラーム動作」ボタンをクリックすると、「通知方法」と「電源レベル」を設定することができます。

通知方法

「音で知らせる」「メッセージを表示する」から選択します。工場出荷時は「メッセージを表示する」に設定されています。

電源レベル

「アラーム後のコンピュータの動作」を設定する場合は左側の にチェックマークを付け、「スタンバイ」と「シャットダウン」から選択します。

工場出荷時は、「バッテリ低下アラーム」ではこの機能は 設定されていません。「バッテリ切れアラーム」では「ス タンバイ」に設定されています。

お知らせ

「アラーム後のコンピュータの動作」を設定した場合は、「プログラムが応答しない場合でも、スタンバイまたはシャットダウンする」の左側の にチェックマークを付けておいてください。

電源メーター

コンピューターの電源の状態やバッテリー残量を確認することができます。 「各バッテリの状態を表示する」にチェックマークを付けると、標準バッテリーパックと別売りの拡張バッテリーパックの状態を個別に確認できます。 「#1」が標準バッテリーパック(状態表示ランプA)、「#2」が拡張 バッテリーパック(状態表示ランプB)を表しています。

(工場出荷時には、チェックマークが付いていません。)

詳細

[詳細]タブをクリックすると、以下の設定を行うことができます。

<電源メーターをタスクバーに表示する>

タスクバーに「電源の管理」プログラムのアイコンを表示したい場合は、左側の にチェックマークを付けてください。工場出荷時には、表示するよう に設定されています。

タスクバーのアイコンを左ボタンでクリックすると、プルダウンメニューが 表示され、そのメニューから電源設定を切り替えることができます。

また、右ボタンでクリックし、プルダウンメニューの「電源のプロパティの 調整」を選ぶと、「電源の管理」プログラムが起動します。

省電力設定をする

<スタンパイ状態から回復するときにパスワードの入力を求める>

左側の にチェックマークを付けておくと、スタンバイ状態からの復帰時に パスワードの入力が必要になります。工場出荷時は、この機能は設定されて いません。(チェックマークは付いていません。)

スタンバイからの復帰時に「パスワードの入力」画面が表示されたら、

Windowsのパスワード*を入力してください。

*Windowsのパスワードは、「はじめて使うとき」の手順**6**の (18ページ)で設定したものを使用してください。また、「コントロールパネル」の「パスワード」で設定し直すこともできます。

OPL3-SAx電源管理

音源の電力管理を行います。

<電力消費の程度>

パワーセーブモードに入ったときに電力の消費をどの程度節約するかを設定 します。工場出荷時は、「少し節約」に設定されています。

<パワーセーブするまでの時間>

何秒間、音源の電力が使用されなかったら、パワーセーブモードに入るかを 設定します。工場出荷時は5秒に設定されています。

<強制的にパワーセーブ>

この機能を有効にすると常にパワーセーブモードになります。

Panasonic省電力モード設定

[Panasonic省電力モード設定]タブをクリックすると以下の画面が表示されます。

工場出荷時の画面例



設定値を標準 (工場出荷)の状態 に戻す

<省電力モード>

「標準」を選択すると処理速度重視の設定になり、「CPUスピード: 100%」、「LCDバックライト:明(最大)」に設定されます。「省電力」を選択すると消費電力重視の設定になり、「CPUスピード:25%」、「LCDバックライト:暗」に設定されます。「ユーザー設定」を選択すると、「CPUスピード」と「LCDバックライト」を自由に設定することができます。また、これらの設定は、Fn + F8 で一時的に変更することができますが、コンピューター起動時にはここで設定した内容で動作します。

< CPUスピード>

「省電力モード」で「ユーザー設定」を選んだ場合のみ、CPUの動作速度を「100%」「75%」「50%」「25%」「12.5%」から選択します。

<LCDバックライト>

「省電力モード」で「ユーザー設定」を選んだ場合のみ、LCDバックライトの輝度を、4段階(明、中、暗、省電力)から選択します。暗くするほど消費電力は少なくなります。

<標準に戻す>


省電力モード設定のすべての設定を、工場出荷時の状態に戻します。

お知らせ

セットアップユーティリティーの「省電力設定」(110ページ)でも同様の設定を行うことができます。

Panasonic動作設定

[Panasonic動作設定]タブをクリックすると以下の画面が表示されます。



設定値を標準 (工場出荷)の状態 に戻す

省電力設定をする

<ポータブルコンピュータを閉じたとき>

LCDパネルを閉じたときの動作を選択します。「スタンバイ」を選択してLCDパネルを閉じると、スタンバイ状態になり、電源表示ランプが緑色に点滅します。LCDパネルを開くとリジュームします。電源スイッチでリジュームすることはできません。

「LCDをオフにする」を選択してLCDパネルを閉じると、LCDの電源が切れます。LCDパネルを開けるとLCDの電源が入ります。

お願い

「スタンバイ」に設定している場合は、電源表示ランプが緑色点滅するまで(完全にスタンバイ状態に入るまで)はLCDパネルを開けないでください。

途中でLCDパネルを開けると、スタンバイ状態に入ったままリジュームできなくなる場合があります。その場合は、再度LCDパネルを閉じた後、数秒たってからディスプレイを開けてください。

<コンピュータの電源ボタンを押したとき>

コンピューターの電源スイッチ(電源ボタン)をスライドしたときの動作を「スタンバイ」「休止状態」「強制電源断」から選択します。

<スタンパイ状態から休止状態への移行>

スタンバイ状態になってから、自動的に休止状態になるまでの時間を設定します。有効にするには、左側の にチェックマークを付けて、実行までの待ち時間を「5分」「10分」「30分」「60分」「120分」から選択します。

<内蔵モデムのリングによりスタンバイ状態から回復する>

スタンバイ中に内蔵モデムの回線に電話がかかると、自動的にリジュームする ように設定します。

「ポータブルコンピュータを閉じたとき」が「スタンバイ」に設定されていて、LCDパネルが閉じられているときは、この機能は働きません。

お知らせ

セットアップユーティリティーの「省電力設定」(110ページ)でも同様の設定を行うことができます。

バッテリーパックを使う

ここでは、バッテリーパックの取り扱いについての注意事項や取り付けかた、充 電のしかたなどについて説明します。

稼動時間は、約2時間(拡張バッテリー装着時:約9.5時間)です。(LCDバック ライト:省電力モード、CPUスピード:25%時)

バッテリーバックに関する注意 / 危険

火中に投入したり加熱した りしない





発熱・発火・破裂の原因になります。

クギで刺したり、衝撃を与 えたり、分解・改造をしたり







発熱・発火・破裂の原因になります。

付属の充電式電池は、必ず 本機で使用する





CF-A44シリーズ専用の充電式電池 です。本機以外に使用すると、発 熱・発火・破裂の原因になります。

ネックレス、ヘアピンなどと いっしょに持ち運んだり保管 したりしない





発熱・発火・破裂の原因になります。

プラス(+)とマイナス(-) を金属などで接触させない





発熱・発火・破裂の原因になります。

火のそばや炎天下など、高 温の場所で充電・使用・放置 をしない





発熱・発火・破裂の原因になります。

バッテリーパックを使う

バッテリーパックに関する注意 🔨 危険

指定された方法で充電する





取扱説明書に記載された方法で充電 しないと、発熱・発火・破裂の原因に なります。

取り扱い上のお願い

バッテリーパックは一般のごみといっしょに廃棄しないでください。

端子をテープなどで絶縁してから、地方自治体の条例などに従い、廃棄してくだ さい。(本機のバッテリーパックは、リチウムイオン蓄電池を使用していま す。)

交換用のバッテリーパックをポケットやカバンに入れて持ち運ぶときは、端子部 分がショートするのを防ぐために、ビニール袋に入れることをお薦めします。

水などで濡らさないでください。端子がさびる原因となります。

端子部分には触れないでください。端子が汚れると、接触が悪くなったり十分 に充電できなかったりすることがあります。

万一、破損によって雷解液が流出し、皮膚や衣服についた場合は、直ちに大量 の水で洗い流してください。もし、身体に異常を感じた場合は、医師にご相談 ください。

使用温度についての留意点

使用環境温度5~35 の範囲で操作してください。

使用環境温度が低い場合、バッテリーの稼働時間が短くなります。

通常の使用時にあたたかくなることがありますが、異常ではありません。


取り付けかた/取り外しかた

お願い

本機で使用できるバッテリーパックは、付属の標準バッテリーパック (CF-VZSU10) と別売りの拡張バッテリーパック (CF-VZSA44)です。その他のものは使用しないでください。


- **1** 操作を終わり(21ページ「電源を切る」)、電源が切れたことを確認してACアダプターを取り外す。
- 2 本体を裏返す。
- 3 標準パッテリーパックを取り付ける。

コネクターの位置を合わせて、カチッと音がするまで差し込む。



標準パッテリーパックを取り外す。


ラッチを矢印の方向に スライドした状態で バッテリーパックを引 き出す。



バッテリーパックを使う


別売りの拡張バッテリーパックを取り付ける。

CD-ROM**ドライブを取り外す。**(86ページ) 拡張バッテリーパックを奥までしっかりと差し込む。



別売りの拡張バッテリーパックを取り外す。

ラッチをスライドして レバーを約30°回転させる。 拡張バッテリーパックを引き抜く。



お願い

拡張バッテリーパックを取り外した後はCD-ROMドライブまたはダミーパックを取り付けておいてください。


取り付け/取り外しの方法は拡張バッテリーパックと同じです。 何も取り付けられていないときに上から強い力をかけないでください。

充電のしかた

付属の標準バッテリーパックおよび別売りの拡張バッテリーパックは、工場出荷 時には充電されていません。

コンピューター本体にバッテリーパックを取り付けた状態でACアダプターを接続すると、自動的に充電が始まります。

標準バッテリーパックと別売りの拡張バッテリーパックの両方を取り付けている場合は、標準バッテリーパックから先に充電されます。標準バッテリーパックが満充電状態になったら、拡張バッテリーパックの充電が始まります。 (ただし、放電は拡張バッテリーパック 標準バッテリーパックの順に行われます。)





バッテリー状態表示ランプ A-🗓-B

標準バッテリーパック充電中:A側のランプがオレンジ色に点灯拡張バッテリーパック充電中:B側のランプがオレンジ色に点灯

2 充電状態を確認する。



バッテリー状態表示ランプ A-D-B

標準バッテリーパック充電完了:A側のランプが緑色に点灯拡張バッテリーパック充電完了:B側のランプが緑色に点灯

充電時間(使用条件により長くかかることがあります。)

		標準バッテリーパック	拡張バッテリーパック
		(付属)	(別売)装着時
電	入	約5.5時間	約13時間
源	切	約2.5時間	約4.5時間

バッテリーパックを使う

お願い

- ・長期間(約1か月以上)使わない場合は、バッテリーパックの性能維持のため、30~40%程度の充電状態でコンピューターから取り外し、冷暗所に保管してください。
- ・バッテリーパックを長期間放置していた場合は、使用前に必ず充電してください。この場合、通常の時間で充電が終了しないことがありますが、故障ではありません。
- ・本機では過充電を防ぐため、満充電に近い状態では再充電できないようになっています。電池残量が90%前後になるまで放電してから充電するようにしてください。
- ・バッテリーパックは消耗品です。バッテリーの駆動時間が著しく短くなり、充電を何度繰り返しても性能が回復しない場合は、バッテリーパックの寿命です。新しいものと交換してください。
- ・使用環境温度(5~35)の範囲内で充電してください。使用環境温度の範囲外では、また、使用環境温度の範囲内であっても、使用条件によりバッテリーパックの温度が高温あるいは低温になりすぎているときには、充電できない場合があります。(このとき、バッテリー状態表示ランプはオレンジ色に点滅します。)このようなときは、室温を調節したり、しばらくコンピューターの使用を控えるなどしてください。バッテリーパックの温度が範囲内に戻ると、自動的に充電が始まります。
- ・充電中、バッテリー状態表示ランプが赤色に点滅した場合は、内部の保護回路が働き、充電が中止された可能性があります。このような場合は、いったん、ACアダプターとバッテリーパックを本体から取り外し、再度、取り付けてください。また、このような現象が繰り返し起こる場合は、故障ということが考えられますので、お買い上げの販売店、または「ご相談窓口」にご相談ください。
- ・充電が行われていないバッテリーパックからは、微量の電流が放電されています。そのため、電池残量が多少減っていることがあります。

上記のような現象が起こるのは、次のような場合です。

ACアダプターを接続してコンピューターを使用中

- ・満充電に近い状態のため、充電が行われていない標準バッテリーパック
- ・満充電に近い状態のため、充電が行われていない拡張バッテリーパック
- ・充電待ち状態の拡張バッテリーパック

ACアダプターを取り外し、拡張バッテリーパックから放電中

・標準バッテリーパック

バッテリー残量の確認

バッテリー残量を確認するには、バッテリー状態表示ランプで確認する方法とファンクションキーを押して画面に表示されるアイコンで確認する方法(下記)とWindows上の電源メーターで確認する方法(73ページ)があります。

バッテリー状態表示ランプで確認する

ランプA:標準バッテリーパック用の状態表示ランプ

ランプB: 別売りの拡張バッテリーパック用の状態表示ランプ

パッテリー状態表示 ランプの状態	充電状態
オレンジ色に点灯	充電中
緑色に点灯	充電完了
赤色に点灯 (同時にアラーム音が 鳴ります。)	 バッテリー残量なし 充電が必要です。すぐにACアダプターを接続してください。ACアダプターがない場合は、動作中のプログラムを終了し、Windowsも終了して電源表示ランプが消えていることを確認してください。 ・バッテリーの電圧低下 次ページ「お願い」
オレンジ色に点滅	充電できない バッテリーパックの温度が使用環境温度の範囲外にあるため、充電できません。充電可能な温度に戻してから、再度、充電を始めてください。
赤色に点滅	バッテリーパックが正しく装着されていない可能性があります。再度正しく装着し直してください。それでも赤く点滅するようであれば、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください。
消灯	・バッテリーパックが装着されていません。・ACアダプターが接続されていません。・標準バッテリーパックが充電中で、拡張バッテリーパックが充電待ち状態の場合、ランプBは消灯します。

画面に表示されるアイコンで確認する(キー操作による残量表示)

電源が入っている状態で Fn キーを押しながら F9 キーを押して手を離すと、 しばらくの間、画面上にバッテリーの残量を示すアイコンが表示されます。

- ■**■** 78 標準バッテリーパックの残量
- ___ 拡張バッテリーパックの残量
- ・上記は、拡張バッテリーパック未装着時の一例です。 (バッテリーパックが装着されていない場合は、「--%」と表示されます。)
- ・数値と実際の残量は、多少異なる場合があります。

バッテリーパックを使う

お知らせ

- ・バッテリー残量が少なくなるとスタンバイ状態に入ります。または自動的に電源が切れます(73ページ)。そのような際には、ACアダプターを接続してください。
- ・付属の標準バッテリーパックの場合で、電源が切れている状態でも、約80 mWの電力を消費します。満充電していても約1週間でバッテリー残量がなくなります。

お願い

バッテリー状態表示ランプが赤色点灯する場合について

ACアダプターを接続しない状態で、消費電力の大きい周辺機器(コンピューター本体からPCカード経由で電源供給されるCD-ROMドライブ(内蔵のCD-ROMドライブを含む)など)を使用した場合、バッテリー残量が十分ある*にもかかわらず、バッテリー状態表示ランプが赤色に点灯することがあります。これは、周辺機器の使用でバッテリーの電圧が急激に下がり、バッテリーの保護機能が働いたために起こる現象で異常ではありません。このような場合には、必要なデータは保存し、すぐにACアダプターを接続してください。

* キー操作による残量表示やWindows上の電源メーターで確認する限り、残量は十分にある

゙ バッテリー容量を正確に表示させるために

本機のバッテリーパックには、バッテリー容量を計測し、記憶・学習するための機能があります。この機能を正しく働かせて、バッテリー残量を正確に表示させるため、以下の手順にしたがって、満充電 完全放電 満充電の操作を行ってください。

この操作は、お買い上げ後、一度は行っておいてください。また、長くバッテリー パックをお使いの間には、バッテリーパックの劣化などにより残量が正確に表示されなくなる場合があります。その場合も、再度、この操作を行ってください。

お願い

下記手順 $1 \sim 3$ の操作が完了するまでは、ACアダプターを取り外さないでください。バッテリー容量を正しく計測できなくなります。

1 バッテリーパック装着後、ACアダプターを接続する。

標準バッテリーパックと別売りの拡張バッテリーパックの両方を装着しておくことができます。その他の周辺機器はすべて取り外しておいてください。

お願い

キー操作による残量表示では、100%と表示されるのに、バッテリー状態表示ランプがオレンジ色に点灯し続ける場合があります。異常ではありませんので、そのまま緑色になるまで充電を続けてください。

2 バッテリー状態表示ランプが緑色になったら、放電ツールを実 行する。

バッテリーパックを2つ取り付けている場合は、標準バッテリーパック用のランプ(A)が緑色になった後、拡張バッテリーパック用のランプ(B)が緑色になります。両方のランプが緑色になってから、放電ツールを実行してください。

お知らせ

*満充電状態で放電ツールを実行した場合、自動的に電源が切れるまでに標準バッテリーパックのみの場合で約1.5時間、拡張バッテリーパックのみの場合で約3時間かかります。2つ取り付けている場合は約4.5時間かかります。

お願い

放電ツール実行後、自動的に電源が切れるまではコンピューターを操作しない でください。

[スタート] [Windowsの終了] [MS-DOSモードで再起動する]を選んで、[OK]をクリックする。

MS-DOSのプロンプト (C:\text{WINDOWS}) に続けて、以下のように入力する。

c:\forall c:\forall panaapp\forall battref2 /g Enter

確認のメッセージが表示されたらYを押す。

バッテリー表示ランプが消灯する

バッテリー表示ランプが赤点灯する

バッテリーパックを2つ取り付けている場合は、拡張バッテリーパック用のランプ(B)が赤色になった後、標準バッテリーパック用のランプ(A)が赤色になります。

自動的にコンピューターの電源が切れる*

充電が開始する

バッテリー状態表示ランプA、Bのどちらかがオレンジ色点灯したら、コンピューターの電源を入れてご使用になってもかまいません。

お願い

バッテリー状態表示ランプが緑色になるまでACアダプターを取り外さないでください。バッテリーパックを2つ取り付けている場合は、A、B両方のランプが緑色になるまで取り外さないでください。


ここでは、CD-ROMドライブ、フロッピーディスクドライブやI/Oボックスおよび別売りの周辺機器(外部ディスプレイ、プリンターなど)の接続のしかた、PCカードのセットのしかたなどについて説明します。

CD-ROM**ドライブを取り付ける/取り外す**

- **1** 操作を終わり(21ページ「電源を切る」)、電源が切れたことを確認する。
- 2 本体を裏返す。
- 3 CD-ROMドライブを取り外す。 ラッチをスライドして レバーを約30°回転させる。 CD-ROMドライブを引き抜く。




CD-ROM**ドライブを取り付ける。** CD-ROM**ドライブを**奥までしっかりと差し込む。



「フロッピーディスクドライブを取り付ける/取り外す


付属のフロッピーディスクドライブ(外部FDD:CF-VFDU02)をご使用ください。

- **1** 操作を終わり(21ページ「電源を切る」)、電源が切れたことを確認する。
- 2 フロッピーディスクドライブを取り付ける。




それぞれのコネクターを、向きに注意して両側のロックがかかるまで差し 込む。

フロッピーディスクドライブを取り外す。



ロック解除レバーを押しながらそれぞれのコネクターを引き抜く

フロッピーディスクのセット/取り出し



フロッピーディスク取り出しボ タンが飛び出すまで、確実に挿入 する。



ドライブアクセスランプが点灯していないことを確認した後、 取り出しボタンを押す。

お願い

- ・ドライブアクセスランプ点灯中はフロッピーディスクを取り出さないでください。 フロッピーディスク内のデータが壊れる恐れがあります。
- ・フロッピーディスクドライブを持ち運ぶときや保管しておくときには、必ず、フロッピーディスクは取り出してください。

お知らせ

・「読み出し」・「書き込み」とは

フロッピーディスクのデータを本体のメモリー上に送ることを「読み出し」、メモリー上のデータをフロッピーディスクに送り、記録することを「書き込み」といいます。

・フォーマット

新しいディスクは、磁気的に区画整理する必要があります。この作業を「フォーマット」(初期化)といいます。

・使用できるフロッピーディスクの種類と記録容量

フロッピーディスクには「2HD」と「2DD」の2種類があります。それぞれの記憶容量は次のとおりです。

2HD - 1.44 Mバイト/1.2 Mバイト


2DD - 720 Kバイト

1.2 Mバイトのフロッピーディスクを読み書きするには、ドライバープログラムをインストールする必要があります。詳しくは、「1.2 Mバイトのフロッピーディスクの読み書き」(101ページ)をご覧ください。

「I/Oボックスを取り付ける/取り外す


プリンターや外部ディスプレイなどを接続するときは、まず、本体に付属のI/Oボックス(CF-VEBU01)を取り付けてください。

- **1** 操作を終わり(21ページ「電源を切る」)、電源が切れたことを確認する。
- 2 1/〇ボックスを取り付ける。



それぞれのコネクターを、向きに注意して両側のロックがかかるまで差し 込む。


I/Oボックスを取り外す。



ロック解除レバーを押しながらコネクターを引き抜く


I/Oボックスとフロッピーディスクドライブの 両方を取り付ける場合

- **1** 操作を終わり(21ページ「電源を切る」)、電源が切れたことを確認する。
- **2** I/O**ポックスを取り付ける。**(前ページ)
- 3 フロッピーディスクドライブを取り付ける。



コネクターの位置と向きに注意して、 両側のロックがかかるまで差し込む。


フロッピーディスクドライブを取り外す。



その他の周辺機器(別売り)を接続する

- **1** I/Oボックスを取り付ける。(89ページ)
- 2 各周辺機器を接続する。

各周辺機器の設定・準備などについては、各周辺機器に付属の説明書をお読 みください。



マウス/外部キーボード端子 | 円 📟

IBM PS/2タイプのマウス、外部キーボードを接続します。

外部ディスプレイなどを接続します。

お知らせ

インテリマウス™とスマートポインターを併用する場合、インテリマウスのホイールスクロール機能は使用できません。ホイールスクロール機能を使用する場合はセットアップユーティリティーの「システム設定」(106ページ)で「スマートポインター」を[無効]に設定してください。ただしスマートポインターは使用できなくなります。

「外部ディスプレイを使う

- **1** 操作を終わる。(21ページ)
- **2** I/O**ボックスを取り付ける。**(89ページ)
- **3** 外部ディスプレイをI/○ボックスのディスプレイコネクターに接続する。

(外部ディスプレイの設定・準備について 外部ディスプレイに付属の説明書)

4 外部ディスプレイ、本機の順に電源を入れる。

(表示先の切り換え 107、120ページ)

5 モニターの設定をする。

[スタート] [設定] [コントロールパネル]をクリックし、[画面]をダブルクリックして、[設定] [詳細] [モニタ]で設定する。


プラグ&プレイでないモニターを接続した場合、[変更]を選んでモニターの設定を行ってください。

デュアルディスプレイモードを使う

外部ディスプレイを接続している場合、デュアルディスプレイモードを使う と内部LCDと外部ディスプレイを連続した表示領域として使うことができま す、

内部LCD

外部ディスプレイ



内部LCDから外部ディスプレイにウィンドウのドラッグ移動ができます。(上記は サンプル画面です。実際の画面と異なる場合があります。)

デュアルディスプレイモードを設定する

- **1** [スタート] 「設定] [コントロールパネル]をクリックし[画 面〕をダブルクリックする。
- **2** [設定] [詳細] [NeoMagic]をクリックし、「デュアルディス プレイ設定」にチェックマークを付け、[OK]をクリックする。



3 コンピューターを再起動する。

「You must restart your computer...」というメッセージが表示されます。 [はい]をクリックしてください。

4 画像の領域・色数を設定する。

内部LCDと外部ディスプレイの画像の領域・色数を設定します。 内部LCDと外部ディスプレイにはそれぞれモニター番号が付けられていま す。

[1]:内部LCD **2**

[2]:外部ディスプレイ

内部LCD[1]と外部ディスプレイ[2]をクリックし、それぞれに対して画像領域・色数を指定してください。設定できる値については96ページをご覧ください。

モニター番号を確認するには:

画面のプロパティのモニター番号を クリックしたままにしておくと、そ の番号に対応したモニター側に右の ように番号が表示されます。




5 拡張表示位置を設定する。

モニター番号をドラッグ&ドロップし、実際の外部ディスプレイの配置位置 にあわせると、操作がしやすくなります。

外部ディスプレイの配置例:

右側に配置する場合







左側に配置する場合



6 [OK]をクリックする。

お知らせ)

- ・アプリケーションソフトによっては、デュアルディスプレイモードで使用できないものがあります。
- ・最大化ボタンをクリックするとどちらか一方のディスプレイに最大表示されます。
- ・最大化したウィンドウをもう一方のディスプレイに移動することはできません。

お願い

・起動したアプリケーションソフトが画面に表示されない場合には、下記をご覧くだ さい。

(アプリケーションソフトが外部ディスプレイ(モニター2)にある状態、または外部ディスプレイでそのアプリケーションを終了したあとで、拡張表示位置を変更したりデュアルディスプレイモードを終了したりすると、次回、起動したアプリケーションソフトが画面に表示されない場合があります。)

拡張表示位置を変更したあと、表示されなくなった場合:

起動したアプリケーションソフトは変更前の拡張表示位置に表示されています。 いったん、拡張表示位置を変更前の状態に戻してから、アプリケーションソフト を内部LCD(モニター1)に移動したあと、拡張表示位置を変更してください。

デュアルディスプレイモードを終了したら、表示されなくなった場合:

起動したアプリケーションソフトは外部ディスプレイ(モニター 2)に表示されています。再度、デュアルディスプレイモードに設定し、アプリケーションソフトを外部ディスプレイ(モニター 2)から内部LCD(モニター 1)に移動した後、デュアルディスプレイモードを終了してください。

- ・デュアルディスプレイモードを使う場合、[コントロールパネル] [電源の管理] [電源設定]で「モニタの電源を切る」をいずれも「なし」に設定してください。この設定をしない場合、正常に表示できない場合があります。
- ・外部ディスプレイの画面焼きつきを防止したい場合は、不要時にディスプレイの電源を手動で切ってください。
- ・デュアルディスプレイモードで画面の領域を変更した場合、壁紙、アイコンおよび チャンネルバーの位置がずれることがあります。

壁紙: 壁紙を設定しなおしてください。

アイコン: アイコンの自動整列を実行してください。

チャンネルバー: 「WEB」を選び、「すべてリセット」を実行してください。

・マウスポインターにアニメーションポインターを使用する(「コントロールパネル」の「デスクトップテーマ」でテーマを変更したときなど)と、スタンバイや休止状態からリジュームしたときにエラーが発生することがあります。このような場合は、次の手順でマウスポインターを標準のポインターに変更してください。

「コントロールパネル」の [マウス] をダブルクリックする。

「ポインタータブをクリックする。

「デザイン」の中から「Windowsスタンダード」を選択する。

[OK]をクリックする。

デュアルディスプレイモードで使用できる画面領域・色数

内蔵LCD	外部ディスプレイ		
	256色		
	640 × 480	800 × 600	1024×768
640×480 256色			
640 x 480 65,536色 (High Color)			
640 x 480 16,777,216色 (True Color)			
800×600 256色			
800×600 65,536色 (High Color)			
800×600 16,777,216色 (True Color)			
1024×768 256色			
1024×768 65,536色 (High Color)			
1280×1024 256色			

内蔵LCD	外部ディスプレイ		
	65,536色(High Color)		
	640 × 480	800 × 600	1024 × 768
640×480 256色 ^{*1}	-	-	-
640×480 65,536色 (High Color)			
640×480 16,777,216色 (True Color)			
800×600 256色 ^{*1}	-	-	-
800×600 65,536色 (High Color)			-
800×600 16,777,216色 (True Color)			-
1024×768 256色*1	-	-	-
1024×768 65,536色 (High Color)		-	-

^{*1}選択できますが外部ディスプレイの色数は256色になります。

「RAMモジュールを使う

現在のメモリー容量は、セットアップユーティリティーの「システム構成」(106ページ)で確認することができます。

工場出荷時は、64Mバイトのメモリーが搭載されています。さらに64MバイトのRAMモジュール(別売り)を増設することによって最大128Mバイトまでメモリー容量を拡張することができます。RAMモジュールを増設または取り外す場合は、以下の手順にしたがって操作してください。

お願い


RAMモジュールは、静電気に対して非常に弱い部品で、人間の体内に溜まった静電気により破壊される場合があります。取り付けおよび取り外しのときは、端子などに触れないようにしてください。また、本体内部の部品や端子などにも触れないでください。

1 操作を終わる。(21ページ「電源を切る」)


お願い

スタンバイや休止状態のときは、機器の取り付け・取り外しを行わないでください。機器が破損したり、正常に動作しないことがあります。

- 2 電源が切れたことを確認して、ACアダプターを取り外す。
- 3本体を裏返し、カバーを取り外す。




4 RAMモジュールを取り付ける



フック(左右にあります)がかかり、ロックされていることを確認してください。

RAMモジュールを取り外す



左右のフックを外側に広げてRAMモジュールを取り外してください。

お願い

向きと角度に注意して差し込んでください。向きやミゾとの角度を間違うとうま く入りません。

- 5 カバーを取り付ける。
- $oldsymbol{6}$ バッテリーパックやACアダプターを取り付ける。
- 7コンピューターの電源を入れる。

推奨RAMモジュール

・32 Mバイト: 品番CF-BAS0032J

・64 Mバイト: 品番CF-BAS0064J

「PC**カードを使う**

本機にはPCカード用スロットが1つあります。

PCカードを使うことにより通信機能を利用したり、SCSI機器などの周辺機器を接続することができます。

カードは厚みによってタイプ (3.3 mm)、タイプ (5.0 mm)、タイプ (10.5 mm) の 3 つの種類に分けられます。

本機で取り付けることができるのは、タイプ またはタイプ のカードです。

お願い


- ・ご使用の前に、必ず、PCカードの消費電力を確認してください。PCカードスロットの許容電流 (許容電流: 3.3 Vで500 mA,5 Vで400 mA,12 Vで120 mA)を超えて使用すると、故障の原因となりますのでご注意ください。
- ・PCカードの操作方法は、PCカードに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・スタンバイや休止状態時には、取り付け・取り外しは行わないでください。

ZVカード(Zoomed Videoポート対応PCカード)使用時のお願い

- ・ZVカードのドライバーソフトには、本機のPC Cardコントローラー(リコー社 製 RL5C475)に対応していないものもあります。購入時に販売店にご確認く ださい。
- CardBus**タイプのカードおよびネットワークカード使用時のお願い** 取り外す際は、必ず電源を切ってから操作してください。

PCカードの取り付け/取り出し PCカードを取り付けるとき カードをPCカードスロットに しっかりと差し込む。

取り出しボタンが飛び出ます。



取り出しボタンを完全に引き出 してから、折り曲げる。

取り出しボタンを折り曲げた後、前 方へスライドするとカードをロック することができます。



PCカードを取り出すとき

お願い

カードを取り出す場合は、下記手順に従ってまず、カードの使用を終了してください。 「コントロールパネル」の[PCカード(PCMCIA)]をダブルクリックし、「PC カード (PCMCIA) のプロパティ」画面で取り出すPCカードを選んで、[停止] をクリックする。


「このデバイスは完全に取りはずせます」という画面で「OK」をクリックする。

取り出しボタンの折れ曲がり部 分を伸ばす。

取り出しボタンをスライドしてロックしている場合は、あらかじめロックを解除(後方へスライド)してください。

取り出しボタンを押す。

カードが少し出てきますので、取り出してください。



1.2Mバイトのフロッピーディスクの読み書き

1.2Mバイトのフロッピーディスクを読み書きする場合は、以下の手順に従ってWindows用の3モードFDドライバーをインストールしてください。

[スタート] [設定] [コントロールパネル]を順に選び、[ハードウェアの追加]アイコンをダブルクリックする。

「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面で[次へ]をクリックし、もう一度[次へ]をクリックする。

[いいえ]を選んで[次へ]をクリックする。

「ハードウェアの種類」で[フロッピーディスクコントローラ]をクリックして、 [次へ]をクリックする。

[ディスク使用]をクリックし、「配布ファイルのコピー元」に

「c:\util\u00addrivers\u00addriver\u00addr

「パナソニック 3 モードフロッピーディスク(Let's noteシリーズ)」が表示されていることを確認し、[次へ]をクリックする。

[完了]をクリックする。

「今すぐ再起動しますか?」というメッセージが表示されたら[はい]をクリックする。

お願い

3 モードドライバーのインストールを行い、1.2 Mバイトのフロッピーディスクを使うと、起動用フロッピーディスクから起動できない場合があります。いったんコンピューターの電源を切り (21ページ)、再度起動しなおしてください。

休止状態用データ領域の作成

休止状態に入るには、ハードディスク上にメモリーの内容を保存するためのデータ領域を確保しておく必要があります。

工場出荷時には、約133 Mバイトの領域が確保されています。 データ領域は、通常は変更する必要はありませんが、ハードディスクのパーティションを変更したときなどには確保し直す必要があります。

休止状態用データ領域は、「プロダクトリカバリーCD」のHBUTILコマンドを使って作成します。

ここでは、HBUTILコマンドの使用方法について説明します。

HBUTIL**コマンドの使用方法**

お願い

- ・あらかじめ、セットアップユーティリティーの「スーパーバイザー設定」で 「起動ドライブ」を「CDD FDD HDD」に設定しておいてください。
- ・HBUTILは「プロダクトリカバリーCD」から起動したMS-DOS環境で実行してください。Windowsの「MS-DOSプロンプト」などから実行すると、正常に起動しません。
- ・データエリアの作成や削除などを行った後は、すぐに再起動してください。

「HBUTIL」には下記のオプションがあります。コマンドとオプションの間は、1スペース空けて入力してください。

161	スエアとりのうしてくだとい。
オプション	内容
P [サイズ]	休止状態用データ領域を作成します。 [サイズ]にはメインメモリー相当の容量をメガバイト単位で指定します。[サイズ]を省略すると、現在の実装メモリーに従って領域を作成します。(メインメモリーの容量以下の値を設定すると休止状態の機能を使用することができません。) [サイズ]に0を指定すると、すでに設定されているデータ領域を削除することができます。 (例)HBUTIL P 128 メインメモリーが128Mバイト(オンボードメモリー+64MバイトRAMモジュール装着時)以下の状態で休止状態に入るために必要な領域を作成します。
I	休止状態用データ領域に関する情報を表示します。
/?	HBUTILコマンドの使用方法などを表示します。

<HBUTILのエラーメッセージ>

原因・対策
何らかの理由で、領域の管理情報が存
在しません。FDISKコマンドで領域の
管理情報を初期化する必要がありま
す。
まず、FDISK /MBRコマンドを実行
し、続いてもう一度FDISKコマンドを
実行して、存在している「基本MS-
DOS領域」を削除してください。
再起動の後、もう一度、HBUTILコマ
ンドを実行してください。
休止状態用データ領域を作成するため
には、十分な容量を持った空き領域が
必要になります。
既存の領域を削除するなどして、空き
領域を作成してください。

セットアップユーティリティー

ここでは、動作環境を設定するためのユーティリティー(セットアップユーティリティー)について説明します。

起動する


1 Windowsを終了して再起動する。

[スタート] [Windowsの終了]をクリックし、[再起動する]を選んで[OK]をクリックする。

2「Press F1 for Setup」が表示されているときに F1 を押す。

お知らせ

- F1 を押すタイミングが遅いとセットアップユーティリティーは起動しません。その場合は、Windowsを終了して再度やり直してください。
- ・が表示されたらパスワードを入力して Enter を押してください。ユーザーパスワードとスーパーバイザーパスワードの両方を設定している場合で、「スーパーバイザー設定」を変更したいときは、スーパーバイザーパスワードを入力してください。ユーザーパスワードを入力すると、メイン画面に「スーパーバイザー設定」と「デフォルト設定」の項目が表示されません。



-すべての設定を標準の状態に戻します。(プラグ&プレイ設定は行いません。) 工場出荷時には、「デフォルト設定(Non-PnP)」に設定されています。 通常はこちらをご使用ください。

すべての設定を標準の状態に戻します。(プラグ&プレイ設定を行います。) セットアップユーティリティー起動時の状態、または「設定を保存する」で保存した状態に戻します。

キー操作

下記のキーのうち、画面下側に表示されているものが使用できます。

F1 :操作方法が画面に表示されます

[] [] :カーソルが上下に移動します。項目を選ぶときに使用します。

[] :各項目で設定値を選ぶときに使用します。

次の候補を表示します。

┃ ┃ :各項目で設定値を選ぶときに使用します。

一つ前の候補を表示します。

F9 : 各項目の設定値を変更前の状態に戻します。

F10 : 各項目の設定値を標準の状態に戻します。

Esc: :一つ前の画面に戻ります。

セットアップユーティリティーの初期画面で押すと、セットアップ

ユーティリティーを終了します。

Enter : 「 で項目を選んだ後に押すと、各設定項目のサブメニュー

画面が表示されます。

終了する

- 1 [終了]を選び Enter を押す。
- 2 設定を保存して終了するか、保存せずに終了するかを選び、

Enter を押す。

コンピューターが再起動し、Windowsが起動します。

お知らせ

ユーザーパスワードを設定している(109ページ)場合は、Windowsが起動するまでに、パスワードの入力が必要になります。

セットアップユーティリティー

システム構成

セットアップユーティリティーを起動して(104ページ)、[システム構成]を選んで [Enter を押す。

工場出荷時の画面例(*にはバージョン番号が表示されます。)


システム構成			
システム・メモリー	640 KB		
拡張メモリー	63 MB		
BIOSバージョン	V***L**		

現在のメモリー容量やBIOSのバージョンを確認することができます。

システム設定

セットアップユーティリティーを起動して (104ページ) 、 [システム設定] を 選んで [Enter] を押す。

工場出荷時の画面例



スマートポインターを使用するかどうかを設定します。外部マウスが正常に動作しない場合は、[無効]に設定してください。

起動時にテンキー(キー上に青色で印刷された数字など)による入力を有効にするかどうかを設定します。

日付と時刻

セットアップユーティリティーを起動して(104ページ)、[システム設定]を選んで Enter を押し、[日付と時刻]を選んで Enter を押す。

下記画面は一例です。


日付と時刻			
時刻	[12:30:25]		
日付 [1998-12-12]			

コンピューターに設定されている日付と時刻を確認できます。また、設定を変更することができます。

ビデオ設定

セットアップユーティリティーを起動して(104ページ)、[システム設定]を選んで Enter を押し、[ビデオ設定]を選んで Enter を押す。

工場出荷時の画面例



外部ディスプレイにうまく表示できない場合はこの設定を変更 してみてください。(次ページ「お願い」)

日本語DOSモードなど、グラフィックスモードで800×600サイズ以下の画面をLCDいっぱいに拡張して表示したい場合は、[有効]にします。

英語DOSモードなど、テキストモードで800×600サイズ以下の画面をLCDいっぱいに拡張して表示したい場合は、[有効]にします。

起動時、どのディスプレイに表示するかを[内部LCD][外部ディスプレイ][同時表示]の中から選びます。[外部ディスプレイ]や[同時表示]に設定していても、起動時に外部ディスプレイが接続されていない場合は、内部LCD表示となります。(次ページ「お願い」)

セットアップユーティリティー

表示可能な解像度・色数

אלם אויפו דוויסיטון ניוליטי			
	ディスプレイ設定		
	外部モニター	内部LCD	同時表示
640×480 16色		*1	*1
640×480 256色		*1	*1
640×480 65,536色 (High Color)		*1	*1
640 x 480 16,777,216色 (True Color)		*1*2	*1*2
800×600 256色		*1	*1
800×600 65,536色 (High Color)		*1	*1
800×600 16,777,216色 (True Color)		*1*2	*1*2
1024×768 256色			
1024×768 65,536色 (High Color)			
1024×768 16,777,216色 (True Color)		*2	*2
1280×1024 256色		*3	*3

^{*1}画面の中央に小さく表示されます。

*3画面全体の一部(1024×768の範囲)が表示されます。 カーソルを画面の端に移動すると、画面表示がスクロールします。

お願い

「外部ディスプレイの検出方法」を「検出しない」に設定した場合、実際の接続状況にかかわらず、外部ディスプレイが接続されていると判断されます。このときは、「ディスプレイ」が「外部ディスプレイ」に設定されていて、外部ディスプレイが接続されていなければ、内部LCDへの表示も行われません。Fn + F3 を押して「ディスプレイ」の表示先を切り替えてください。

デュアルディスプレイでの設定 96ページ

ユーザーパスワード

コンピューターを無断で使用されたくないときは、ユーザーパスワードを設定してください。ユーザーパスワードを知らないと、コンピューターを起動することができません。

お願い

パスワードの入力を3回間違えると

- ・電源オン時には、電源が切れます。
- ・スタンバイ状態からのリジューム時には、スタンバイ状態に戻ります。
- ・休止状態からのリジューム時には、休止状態に戻ります。

^{*2}内部LCDには、1677万色までの表示が可能です。ディザリング機能を使用して実現しています。

ユーザーパスワードの設定のしかた

- **1 セットアップユーティリティーを起動する。**(104ページ)
- 2 [システム設定]を選び [Enter] を押し、[ユーザーパスワード] を選んで Enter を押す。

ユーザーパスワード		
ユーザーパスワードの状態	無効	
新しいユーザーパスワードを2回入力し	てください。	
ユーザーパスワード入力 ユーザーパスワード再入力]]
ユーザーパスワード登録 (変更) ユーザーパスワード削除		

3 パスワードを新規に登録する・変更する場合

[ユーザーパスワード入力]の[]欄にパスワードを入力する。

[ユーザーパスワード再入力]の[]欄に手順 で入力したパスワード を入力する。

[ユーザーパスワード登録 (変更)]を選び [Enter] を押す。

お願い

- 入力したパスワードは画面に表示されません。
- ・入力可能な文字は、半角の英数記号(¥、\を除く)で、最大7文字までです。大文 字、小文字の区別はありません。
- ・Shift や Ctrl などの特殊キーとあわせて入力することはできません。
- ・テンキーによる入力はできません。数字は、キーボード上段の数字キーを使って入 力してください。
- ・パスワードは忘れないようにしてください。忘れたパスワードを解除する方法はあ りません。

登録済みのパスワードを無効にする場合

[ユーザーパスワード削除]を選び Enter を押す。

4 確認して Enter を押し、 Esc でパスワードの設定を終了する。

お願い)

無断でパスワードを変更されることを避けるために

- ・セットアップユーティリティーを起動したままコンピューターから離れないでください。
- ・「ユーザーパスワード保護」を「有効」に設定してください。(115ページ)

セットアップユーティリティー

省電力設定

セットアップユーティリティーを起動して(104ページ)、[省電力設定]を選んで Enter を押す。「コントロールパネル」の「電源の管理」でも省電力の設定を行うことができます。(68ページ)(CD-ROMドライブの最大速度は除く)

工場出荷時の画面例

省電力設定			
・バッテリーモード 省電力設定 ――			―― 次ページ
・ACモード 省電力設定 ――――			112ページ
・リジュームタイマー			112ページ
			_
■ 動作設定:			├── 112ページ
パワースイッチ	[サスペンド]	
パネルスイッチ	[LCDオフ]	
PCカード電源	[オン]	
内蔵モデムリングリジューム	[無効]	
自動ハイバーネーション	[無効]	
CD-ROMドライブ最大速度	[最大倍速]	
バッテリー設定:			
残量が少ないとき	[サスペンド]	

- 本機および本書で使用する省電力用語について ―

Windows 95上でサスペンドおよびハイバーネーションと呼んでいた機能を、Windows 98上ではそれぞれスタンバイおよび休止状態と呼びます。

	メモリー以外の電源オフ	・メモリーの内容 ハー ドディスクへ保存 ・コンピューターの電源オフ
Windows 95	サスペンド	ハイバーネーション
Windows 98	スタンバイ	休止状態

「省電力設定」の設定画面および説明では、Windows 95の用語を使用しています。

バッテリーモード省電力設定

「省電力設定」画面で[バッテリーモード省電力設定]を選んでEnterを押す。

工場出荷時の画面例

バッテリーモー	ド 省電力設定	
省電力モード	[省電力]
CPUスピード エコモード タイムアウト*1 サスペンド タイムアウト*1 LCDバックライト	2 5 % 2 分 1 0 分 暗	

<省電力モード>

バッテリーで使用するときの省電力モードを設定します。

「標準」「省電力」「ユーザー設定」より選択します。「標準」を選択すると処理速度重視の設定に、「省電力」を選択すると消費電力重視の設定になります。「ユーザー設定」を選択すると、各項目を下表の中から設定できます。これらの設定は、Fn + F8 で一時的に変更することができますが、起動時にはここで設定した内容で動作します。

	標準	省電力	ユーザー設定
CPUスピード	100%	25%	100%、75%、50%、25%、12.5%
エコモードタイムアウト*1	30分	2分	1分、2分、5分、10分、15分、30分、無効
サスペンドタイムアウト*1	無効	10分	1分、2分、5分、10分、15分、30分、無効
LCDバックライト	明	暗	明、中、暗、省電力*2

^{*1}この機能は、Windows 98使用時には働きません。

CPUスピード

CPUの動作速度を設定します。

エコモードタイムアウト

この機能はWindows 98使用時には働きません。

サスペンドタイムアウト

この機能はWindows 98使用時には働きません。

同様の機能で「システムスタンバイ」という機能があります。「電源の管理」の「電源設定」で設定してください。

LCDバックライト

LCDバックライトの輝度を設定します。暗くするほど消費電力は小さくなります。

^{*2「}省電力」に設定すると、「暗」よりももう一段階暗くなります。

セットアップユーティリティー

ACモード省電力設定

「省電力設定」画面で[ACモード省電力設定]を選んで Enter を押す。

工場出荷時の画面例

ACモード	省電力設定		
省電力モード	[標準]	
CPUスピード	100%		
エコモード タイムアウト*1	30分		
サスペンド タイムアウト*1	無効		
LCDバックライト	明		

^{*1}この機能は、Windows 98使用時には働きません。

<省電力モード>

ACアダプター接続時の省電力モードを設定します。 各項目の設定については、「バッテリーモード省電力設定」と同じです。 111ページをご覧ください。

リジュームタイマー

「省電力設定」画面で[リジュームタイマー]を選んで Enter を押す。 設定した時刻にサスペンドモードから復帰する機能です。「有効」「無効」 から選択し、「有効」を選択した場合は復帰する時刻(時:分:秒)を入力 します。デフォルト設定は無効です。

お願い

- ・「パネルスイッチ」が「サスペンド」に設定されていて(上記)、LCDパネルが閉じられている場合にはこの機能は働きません。リジュームタイマーを使用するときは「パネルスイッチ」の設定を「LCDオフ」にするか、LCDパネルを開けておいてください。
- ・リジュームタイマー機能は、ハイバーネーションモードからは復帰できません。 「自動ハイバーネーション」機能を設定している場合、一定時間でハイバーネー ションモードに入るため、設定時刻に復帰できないことがあります。

動作設定

<パワースイッチ>

電源オン時に、コンピューターの電源スイッチをスライドしたときの動作を 設定します。「パワーオフ」「サスペンド」「ハイバーネーション」から選択 します。

<パネルスイッチ>

LCDパネルを閉じたときの動作を「LCDオフ」「サスペンド」から選択します。「サスペンド」を選択してLCDパネルを閉じると、サスペンド状態になって電源表示ランプが緑色点滅します。LCDパネルを開くとリジュームします。電源スイッチでリジュームさせることはできません。Windowsは独自で省電力を制御する機能を持っているため、サスペンドできない場合もあります。

お願い

「サスペンド」に設定している場合、電源表示ランプが緑色点滅するまで(完全にサスペンド状態に入るまで)はLCDパネルを開けないでください。

途中でLCDパネルを開けると、サスペンド状態に入ったままリジュームできなくなる場合があります。その場合は、再度LCDパネルを閉じた後、数秒たってからLCDパネルを開けてください。

< PCカード電源 >

サスペンド状態でのPCカードの電源の状態を設定します。「オフ」を選択すると、サスペンド中はPCカードの電源が強制的にオフ状態になります。(Windows98起動時は「オフ」を選択しなくても、通常、サスペンド中にPCカードの電源がオフになります。)

<内蔵モデムリングリジューム>

「有効」に設定しておくとサスペンド中に内蔵モデムの回線に電話がかかると、自動的にリジュームします。「パネルスイッチ」が「サスペンド」に設定されていて、LCDパネルが閉じられているときは、この機能は働きません。

お願い

- ・「パネルスイッチ」が「サスペンド」に設定されていて(上記)、LCDパネルが閉じられている場合にはこの機能は働きません。内蔵モデムリングリジュームを使用するときは「パネルスイッチ」の設定を「LCDオフ」にするか、LCDパネルを開けておいてください。
- ・内蔵モデムリングリジューム機能は、ハイバーネーションモードからは復帰で きません。

<自動ハイバーネーション>

サスペンド状態になってから、自動的にハイバーネーション状態になるまでの時間を設定します。「無効」「5分」「10分」「30分」「60分」「120分」から選択します。この機能はサスペンド状態になってから動作します。

< CD-ROM ドライブ最大速度>

CD-ROMドライブの最大速度を設定します。「最大倍速」「1倍速」「4倍速」「12倍速」から選択します。CD-ROMの振動が大きい場合やバッテリーでの使用時に消費電力を抑えたい場合などは、速度を落として使用してください。

バッテリー設定

<残量が少ないとき>

この機能は、Windows 98使用時には働きません。


セットアップユーティリティー

「スーパーパイザー設定

セットアップユーティリティーを起動して(104ページ)、[スーパーバイザー 設定]を選んで [Enter] を押す。

スーパーバイザーパスワードが設定されている場合は、パスワードの入力画面が 表示されます。スーパーバイザーパスワードを入力してください。

工場出荷時の画面例



(*の項目はカーソルを下に移動して、画面をスクロールすると表示されます。)

[サウンドポート]

サウンドチップ動作を設定します。[無効]を選ぶと、サウンドに関する設定はすべて無効になります。

[サウンドポート: Sound Blaster互換I/O]

Sound Blaster互換モードのI/Oアドレスを設定します。

[サウンドポート: WSS CODEC I/O]

WSS CODECのI/Oアドレスを設定します。

[サウンドポート: IRQ]

サウンドチップのIRQを設定します。

パラレルポートと同じIRQは選ぶことができません。

[サウンドポート: DMA-A] [サウンドポート: DMA-B]

サウンドチップのDMAを設定します。お互いに、またパラレルポートや赤外線ポートのDMAと重ならないように設定してください。

サウンドポートのIRQと重なった場合、自動的にサウンドポート IRQを別のIRQに変更します。

「[EPP]および[ECP]モードは、パラレルポート設定が[278]か [378]のときのみ選択することができます。

[パラレルポートの動作モード]を[ECP]に設定した場合のDMAチャネルを設定します。

[サウンドポート: DMA-A]や[サウンドポート: DMA-B]や赤外線ポートのDMAと重ならないように設定してください。

-内蔵モデムを使用する場合は、[有効]に設定してください。 -[赤外線ポート]

シリアルポートのアドレスと重なった場合は、自動的にシリアルポートのアドレスを別のアドレスに変更します。

[赤外線ポート: DMA]

サウンドポートやパラレルポートのDMAと重ならないように設定してください。

-赤外線ポートのアドレスと重なった場合、自動的に赤外線ポート のアドレスを別のアドレスに変更します。

システムを起動するドライブを設定します。

ユーザーパスワードを無断で設定されたくない場合は、「有効」 に設定します。

PCIクロック制御を行うかどうかを設定します。 CardBusカードが正常に動作しない場合は、「無効」に設定して みてください。

セットアップユーティリティー

、スーパーバイザーパスワード

スーパーバイザー設定の内容を無断で変更されたくないときは、スーパーバイザーパスワードを設定してください。スーパーバイザーパスワードを知らないとスーパーバイザー設定を変更できません。

スーパーバイザーパスワードの設定のしかた

1 セットアップユーティリティーを起動する。(104ページ)

2 [スーパーバイザー設定]を選び Enter を押し、[スーパーバイザーパスワード]を選んで Enter を押す。

スーパーバイザーパスワード		
スーパーバイザーパスワードの状態	無効	
新しいスーパーバイザーパスワードを2回入力	してくか	ざさい。
スーパーバイザーパスワード入力 スーパーバイザーパスワード再入力]]
スーパーバイザーパスワード登録(変更) スーパーバイザーパスワード削除		

3 パスワードを新規に登録する・変更する場合

[スーパーパイザーパスワード入力]の[]欄にパスワードを入力する。 [スーパーパイザーパスワード再入力]の[]欄に手順 で入力したパス ワードを入力する。

[スーパーバイザーパスワード登録(変更)]を選び [Enter] を押す。

登録済みのパスワードを無効にする場合

[スーパーパイザーパスワード削除]を選び Enter を押す。

お願い

- ・入力したパスワードは画面に表示されません。
- ・入力可能な文字は、半角の英数記号(¥\を除く)で、最大7文字までです。大文字、小文字の区別はありません。
- ・Shift や Ctrl などの特殊キーとあわせて入力することはできません。
- ・テンキーによる入力はできません。数字は、キーボード上段の数字キーを使って入力してください。
- ・パスワードは忘れないようにしてください。忘れたパスワードを解除する方法 はありません。
- ・ユーザーパスワードと同じパスワードは設定できません。

4 確認して Enter を押し、 Esc でパスワードの設定を終了する。

お知らせ)

ユーザーパスワードを変更されたくないときは、「ユーザーパスワード保護」を 「有効」に設定してください。

オンラインマニュアルの見かた


内蔵モデムのコマンド一覧は、画面で見ることができるオンラインマニュアルと して用意されています。プリンターが接続されていれば、印刷することもできま す。ここでは、オンラインマニュアルの見かたについて説明します。

お願い

オンラインマニュアルを見るには、Acrobat® Readerをインストールしておく必要があります。 (19ページ)

リファレンスマニュアルを起動する

- **1** [スタート] [ファイル名を指定して実行]をクリックする。
- 2「c:\panaapp\modem.pdf」と入力して[OK]をクリックする。



ページ数を入力して、表示ペー ジを変更できます。

拡大・縮小など表示サイズを変更します。

お願い

Acrobat® Readerの下部がタスクバーにかくれてみえないときは、ウィンドウを最大表示にしてください。

キーボードの操作

特殊キー

Esc

:アプリケーションソフトによって機能が異なります。

ScrLk

:アプリケーションソフトによって機能が異なります。

NumLk

: Shift を押しながら押して、テンキーを有効にするかどうかを切り替えます。有効にするとテンキーを使って数字を入力できます。

NumLKインジケーター点灯時:テンキー有効

この状態で Fn を押しながら入力すると、テンキー無効になります。

NumLKインジケーター消灯時:テンキー無効

この状態で Fn を押しながら入力すると、カーソルや画面の移動キーとして使用できます。

Pause/Break

:プログラムの実行を中断します。続行する場合は、任意のキーを押してください。 Ctrl を押しながら押した場合は、プログラムの実行を中止します。

CapsLock/英数

: 英数字入力になります。 Shift を押しながら押した場合は、CapsLock状態に入ります。もう一度押すと、解除されます。 CapsLock状態では、アルファベットキーを押すと、大文字入力になり、 Shift を押しながらアルファベットキーを押すと小文字入力になります。

Enter

: コンピューターに対して、コマンドやデータが入力されます。

Shift

: 通常、このキーを押しながらアルファベットキーを押すと、大文字入力になります。また、このキーを押しながら数字キーか特殊キーを押すと、キートップの上部に印字されている記号が入力されます。

Ctrl

: このキーを押しながら他のキーを押すと、特殊機能が有効になります。このキーを押しながら他の特殊キーを押した場合、アプリケーションソフトによって機能が異なります。

Alt

: このキーを押しながら他のキーを押すと、特殊機能が有効になります。このキーを押しながら他の特殊キーを押した場合、アプリケーションソフトによって機能が異なります。

キーボードの操作

キーコンピネーション

Fn を押しながら下記のキーを押すことによって、特殊機能が有効になります。 この操作を「ホットキー」と呼びます。

Fn + F2 : LCDバックライトの輝度を切り換えます。キーを押すごとに 4 段階で輝度が切り換わります。 輝度が最大のときには、下記のアイコンが表示されます。



Fn + F3 : 画面表示の表示先を切り換えます。キーを押すごとに (内部LCD 同時表示 外部ディスプレイ)の順に表示先が切り換わります。外部ディスプレイが接続されていない場合でも切り換え作業が行われます。(デュアルディスプレイモード時は無効です。)

Fn + F4 : 内蔵スピーカーから出る音を消します。再度押すと元に戻ります。また、Fn + F5 あるいはFn + F6 が押されると、自動的にスピーカーオンの状態になります。状態は下図のように画面にアイコン表示されます。





スピーカーオフ

スピーカーオン

お知らせ)

[ボリュームコントロール]で全部ミュートにしているとスピーカーオンでも音は出ません。

Fn + F5 : 内蔵スピーカーボリュームを下げます。

Fn + F6 : 内蔵スピーカーボリュームを上げます。音量は下図のように 画面にアイコン表示されます。





Fn + F7 : 本機を休止状態にします。

Fn + F8 : 省電力設定モードを切り替えます。キーを押すごとに、(省電力モード ユーザー設定モード 標準モード)の順に省電力設定モードを切り換えます。状態は、下図のように画面にアイコン表示されます。



省電力モード



ユーザー 設定モード



標準モード

Fn + F9 : バッテリーの残量が、画面にアイコン表示されます。 詳しくは「画面に表示されるアイコンで確認する」 (83ページ)

お願い

- ・システム起動中、あるいはスタンバイや休止処理を実行中は一部のホットキーは使用できません。
- ・高速なシリアル通信中などにホットキーを使用すると、通信エラーになることがあ ります。通信中はホットキーを使用しないでください。
- ・音声再生、録音中にホットキーを使用すると、音がみだれることがあります。
- ・Fn + F2 、Fn + F3 、Fn + F8 で変更した設定は一時的なものです。再起 動後はセットアップユーティリティーで設定されている状態に戻ります。

お知らせ

キーボード上に青色で書かれている文字(数字)は Fn を押しながら押すと機能します。

スマートポインターとインテリマウス™

ここでは、スマートポインターとインテリマウスのスクロール操作を比較して説明します。

各機能の動作はアプリケーションによって異なることがあります。

*下記文中の「原点」とは、ボタンやホイールを押した位置のことを言います。

機能	デバイスの操作		
	スマートポインター	インテリマウス	
スクロール 文書を縦方向または 横方向にスクロール します。		ホイールを回転させる	
オ文口スかカすし長やすでま速原動りた。 フロスかカすし長やすでま速原動りたい アートをルーチン向す文ーと。、は*せすいに、 まな クカらほど カーミンで状口 むいに ーソく速い かる きか利 のを移な からほど カー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	スクロールしたい方向に操作面をなぞって手を離す 2 つのボタンを同時にクリックした後 ・オートスクロール機能を解除するには操作面を1回タップしてください。	ホイールをクリック した後 マウスを動かす	

機能	≓ 1¢∠-	7.の場 <i>作</i>
代表目已		スの操作
	スマートポインター	インテリマウス
パン 文書では、 大力をされる。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	操作面をなぞる	ホイールを押しながら マウスを動かす
ズーム 文書の表示を拡大/ 縮小します。	Ctrl +	Ctrl +
データズーム 文書を表示したり隠 したりなど、エクス プローラーの操作を 実行します。	Shift +	Shift +

困ったときに開くページ

本機を動かそうとして、思ったとおりに動かないことがあります。おかしいな?と思ったら、このページを読んでください。また、ソフトウェアによる原因も考えられますので、Windowsやアプリケーションソフトなど各ソフトウェアのマニュアルも参照してください。どうしても原因がわからないときは、お買い上げになった販売店または当社ご相談窓口にご相談ください。

起動時の問題

こんなときは	ここをお調べください
操作できない	ACアダプターは、本体の電源端子および電源コンセント
	に差し込まれていますか?
	十分充電されたバッテリーパックが正しく入っていますか?
	リセットスイッチを押して、本機を再起動させたあと正
	常に動作しませんか?
	本体のACアダプターおよびバッテリーパックをすべて外して
	から再度装着し、再起動させたあと正常に動作しませんか?
	HDD内容が破壊されていませんか?
	セットアップユーティリティーで「起動ドライブ」を「FDD
	HDD」に設定した後、フロッピーディスクドライブに
	「Windows 98起動ディスク」*を挿入して再起動し、
	HDD内容を確認してください。 *「アプリケーションの追加と削除」の「起動ディスク」で作成で
	「・・アプリケーショブの追加と削除」の・起動ディスケ」でTFMで きます。
=	
画面に何も表示	省電力機能によって、自動的にディスプレイが消えること
されない	があります。いずれかのキーを押すと、元に戻ります。 Fn + F3 を押してディスプレイの表示先を切り替えて
	みてください。
三五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	
画面上の日付/時 刻の表示が違っ	コントロールパネルを使って、またはセットアップユーティ
刻の表示が違う ている	リティーを起動して正しい日付/時刻を設定してください。 日付/時刻の情報を保持しているクロックバッテリー(リ
CVIS	チウム電池)が切れかかっているおそれがあります。
	カラム電池 が切れがかっているのでれがあります。 お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください。
パスワードを忘れた	お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください。
起動用フロッピー	3 モードドライバーのインストールを行い、1.2Mバイト のフロッピーディスクを使うと、起動用フロッピーディ
ディスク(ファー ストエイドFDな	のプロッピーディスクを使つと、起動用プロッピーディ スクから起動できない場合があります。いったんコン
ど) から起動でき	ピューターの電源を切り(21ページ)、再度起動しな
ない	おしてください。
	335 (1221)

操作中の問題

こんなときは	ここをお調べください
操作中に本機が動かなくなった	バッテリーパックを使って操作していたときは、バッテリーが切れた可能性があります。ACアダプターを接続してください。 使っていたアプリケーションソフト上の問題でシステムが止まってしまった可能性があります。そのソフトウェアの使用を中止し、リセットスイッチを押して本機を再起動してください。
バッテリー状態 表示ランプが赤 く点灯している または キー操作による 残量表示で 0 % と表示された	バッテリー残量がありません。ACアダプターを接続してください。 ACアダプターが正しく接続されていない可能性があります。正しく接続し直してください。 それでも直らない場合や、バッテリー残量はあるはずなのに赤色点灯や0%表示が続く場合は、「バッテリー容量を正確に表示させるために」(84ページ)に従って操作をしてください。
バッテリー状態 表示ランプが赤 く点滅している 使用中に「ピー・	バッテリーパックが正しく装着されていない可能性があります。正しく装着し直してください。 それでも赤く点滅するようであれば、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください。 バッテリー残量がわずかです。ACアダプターを接続して
ピー」と音が鳴り 始めた 充電中にバッテ リー状態表示ラ ンプが消灯して いる	ください。 ACアダプターとバッテリーパックが正しく装着されていない可能性があります。ACアダプターとバッテリーパックを取り外し、再度正しく装着し直してください。それでも消灯するようであれば、お買い上げの販売店ま
キー操作による残量表示では100%なのにバッテリー状態表示ランプがオレンジ色点灯している	たは「ご相談窓口」にご相談ください。 バッテリー状態表示ランプが緑色になるまで、充電を続けてください。

困ったときに開くページ

ディスプレイ画面の問題

こんなときは	ここをお調べください
画面が消えた	省電力機能によって、ディスプレイの電源がオフになることが あります。その場合、いずれかのキーを押すと元に戻ります。
残像が残る	イメージが画面に残ると、画面に焼きつき、残像となる ことがあります。これは、異常ではありません。別の画 面が現れてしばらくたつと、残像は消えます。
画面に緑、赤、青 のドットが残る	これらのドットが残るのは、カラーLCDパネルの特質で す。故障ではありません。
ゲームの画面が 乱れる	「画面のプロパティ」で[設定]を選び、[詳細]をクリックして[パフォーマンス]の「ハードウェアアクセラレーター」を「なし」に設定してみてください。

ドライブの問題

こんなときは	ここをお調べください
フロッピーディス クドライブ (外部 FDD) にアクセ スしない	フロッピーディスクドライブが正しく接続されていますか? フロッピーディスクは正しくセットされていますか? フロッピーディスクは初期化されていますか? ライトプロテクトタブが書き込み禁止の状態になっていませんか?
フロッピーディ スクが初期化で きない	デスクトップ上の「マイコンピュータ」から[3.5インチFD(A:)]を選んで[ファイル] [フォーマット]をクリックした後、ディスクの容量やフォーマットの種類を確認してフォーマットしてください。 1.2Mバイトのフロッピーディスクをフォーマットする場合 1.コンピューターの電源を入れる。 2.すぐに (Ctr)を (メニューが表示されるまで)押す。 (ユーザーパスワードを設定している場合は、パスワード入力後、約1秒以内に (Ctr)を押してください。) 3.メニュー画面で「Safe mode command prompt only」を選ぶ。 4. 全角/半角を押す。 5.次のように入力する。cd \text{\text{\text{windows\text{\text{\text{c}}}}} command
ハードディスクドライ プにアクセスできない	原因がわからない場合は、お買い上げの販売店または 「ご相談窓口」にご相談ください。

こんなときは	ここをお調べください
CD でトラブルが 発生した	指定の方法(25ページ)でレンズやCDのクリーニングを 行ってください。
CD-ROMドライ ブのアクセスラ ンプが点灯しな い	CDは正しくトレイにセットされていますか?
CD の再生や読み 込みができない	CDが変形していたり、傷や汚れが付いていませんか?
突然、MPEG画 像が残った青い 画面になった	CD-ROMドライブから、MPEGのCDを取り出しませんでしたか?CDをセットして [inter]を押してください。
CD が取り出せな い	コンピューターの電源が入っていますか?電源が入っていない状態でCDを取り出すには、ゼムクリップなどを引き伸ばしたものなどをエマージェンシーホールに差し込んでトレイを引き出してください。(23ページ)
CD-ROMドライ ブの振動が大き い	変形したCDや、ラベルをはったCDを使用していませんか? CD-ROMドライブ最大速度を低く設定(110ページ)すれば振動が小さくなる場合があります。

サウンドの問題

こんなときは	ここをお調べください
ゲームの効果音	セットアップユーティリティーの「サウンドポート」の
などが途切れる	「DMA-A」を[DMA 0]に設定してみてください。ただし
	この設定は「パラレルポート」の「動作モード」を
	[ECP]に設定すると自動的に[DMA 7]に戻ります。
内蔵スピーカー	向 + Ⅰ → □
(またはオー	ロール」で、音量が最低でないこととミュートになって
ディオ出力端子	いないことを確認してください。
に接続したス	
ピーカー) から	
音が出ない	

困ったときに開くページ

周辺機器の問題

こんなときは	ここをお調べください					
割り込み要求(IRQ)、 I/Oポートアドレス 等、アドレスマップ	[コントロールパネル] [システム] [デバイスマネージャ] [コンピュータ]を選び、[プロパティ]をクリックする。					
がわからない						
プリンターが動 かない	ケーブルが正しく接続されていますか? プリンターの電源は入っていますか? セットアップユーティリティーで「パラレルポート」を 「378/IRQ7」または「3BC/IRQ7」に設定してください。 適切なプリンタードライバーが選択されていますか?					
マウスが使えな い	マウスケーブルが正しく接続されていますか? マウスがシリアルまたはUSBコネクターに接続されている 場合はドライバーをインストールする必要があります。 (91ページ)それでも正しく動作しない場合は[セット アップユーティリティーで「スマートポインター」を「無 効」に設定してください。その後、「シリアルポート」を 「3F8/IRQ4」に設定してください。 インテリマウス™をマウス/外部キーボード端子に接続して いる場合、セットアップユーティリティーで「スマートポインター」を「無効」に設定してください。 (106ページ) 「有効」に設定しているとインテリマウスのホイール機能 が使用できません。					
スマートポイン ターが使えない PCカードが使え ない	正しいデバイスドライバーのプログラムがロードされ、動いていますか? セットアップユーティリティーの「スマートポインター」の設定が「有効」になっていますか? カードは正しくセットされていますか? 適切なドライバープログラムがインストールされていますか?					
	PCカードで使われているI/Oポートが正しいか確認してください。 (上記「割り込み要求(IRQ)、I/Oポートアドレス等、アドレスマップがわからない」参照)					

通信時の問題

こんなときは	ここをお調べください							
接続できない	電話回線とモデムは正しく接続されていますか?							
	(48ページ)							
	電話回線の種類は正しく設定されていますか?							
	(49ページ)							
	通信環境は正しく設定されていますか?							
	(50~59ページ)							
メールの受信は	以下の手順で「TCP/IP」の入れ替えを行ってください。							
できるが送信が	「コントロールパネル」の[ネットワーク]をダブルク							
できない	リックする。							
	「ネットワークの設定」画面で「TCP/IP」を選んで[削							
	除]をクリックする。							
	「ネットワークの設定」画面で[追加]をクリックする。							
	「プロトコル」を選び[追加]をクリックする。							
	「Microsoft」の「TCP/IP」を選んで[OK]をクリックする。							
	「ネットワークの設定」画面で[OK]をクリックする。							
	再起動を促すメッセージが表示されたら[はい]をクリッ							
	クする。							
メールの自動送	「接続できない」場合の対処方法に従って、確認してく							
受信ができない	ださい。							
メールを自動送	回線を自動的に切断するように設定していませんか?							
受信中、接続が	(62ページ)							
切断される								

エラーコード一覧

ハードウェアの不良が発生した場合は、起動時に「システム起動エラー」の画面 と共に以下のようなエラーコードが表示されます。

画面に表示されるメニューにしたがって操作してください。

セットアップ: セットアップユーティリティー (104ページ) が起動します。 実行 このとき「デフォルト設定(Non-PnP)」を選んだ後、再度セット

アップユーティリティーを起動し直し、適切な設定を行ってくだ

さい。

終了:このエラーを無視し、そのままOSを起動します

エラーコード	意味
062 Boot failure default configu-	自己診断プログラム(POST)が中断され、シ
ration used	ステムボードにデフォルト設定が行われま
	した。
101 システム・ボード・エラー	割り込みコントローラーのエラーです。
102 システム・ボード・エラー	タイマーのエラーです。
106 システム・ボード・エラー	フロッピーディスクコントローラーのエラーです。
151 システム・ボード・エラー	リアルタイムクロックのエラーです。
161 CMOS電池が壊れました	CMOSバッテリーのエラーです。
162 構成エラー	CMOSの設定が誤っています。
162 構成変更がありました	システム設定が変更されました。
163 日付と時刻の設定が違います	日付・時刻が設定されていません。
164 メモリー・サイズ・エラー	メモリー・サイズが変更されたと判断されました。
201 メモリー・サイズ・エラー	メモリーのデータエラーです。
1780 ハードディスク・エラー	ハードディスクのエラーです。
その他のエラーメッセージ	自己診断プログラムがエラーを発見しました。

再インストールのしかた

ハードディスクの内容が壊れてしまった場合などには、もう一度ハードディスク を工場出荷状態に戻すことができます。

「再インストールの準備

お願い

<u>必ず、ACアダプターを接続してください。</u> ACアダプターを接続していないと、再インストールは行えません。

1 下記のものを準備する。

あらかじめ作成しておいたバックアップディスク*(22ページ)

- * バックアップディスクとして「アップデートFD」を作成する必要がなかった場合、用意していただくのは「ファーストエイドFD」1枚になります。 必ず、ライトプロテクトタブを書き込み不可の状態にしておいてください。 プロダクトリカバリーCD-ROM(付属) フロッピーディスクドライブ(付属) CD-ROMドライブ(付属)
- 2 ハードディスクを圧縮している場合は、Windowsを起動して解除する。

お知らせ

Windowsを起動できない場合などで圧縮を解除できないときは、次ページの手順 **5**で「1.ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す。」を選んでください。

- **3** Windowsを終了して操作を終わり(21ページ「電源を切る」)、 電源が切れたことを確認する。
- 4 フロッピーディスクドライブとCD-ROMドライブを取り付ける。

再インストールのしかた

「再インストールする

- 1 コンピューターの電源を入れ、「Press F1 for Setup」が表示されているときに、F1を押し、セットアップユーティリティーを起動する。(104ページ)
- 2 「デフォルト設定(Non-PnP)」を選んで、Enter を押す。 「スーパーバイザー設定」を選んで、「起動ドライブ」を 「CDD FDD HDD」にし、Esc を押してトップメニューに戻 る。

「省電力設定」を選んで「ACモード 省電力設定」を選び、「省電力モード」を「ユーザー設定」にし、「エコモードタイムアウト」を「無効」にする。Esc を2回押して、トップメニューに戻る。

- 3 プロダクトリカバリーCD-ROMをCD-ROMドライブにセット し、ファーストエイドFDをフロッピーディスクドライブにセットする。
- 4 設定を保存してセットアップユーティリティーを終了する。
- 5 パーティション設定も含めて、ハードディスクの内容をすべて工場出荷の状態にする場合

[1.ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す。]を選ぶ。

パーティション設定を行わず、ハードディスク(Cドライブ) を工場出荷の状態にする場合

[2.Cドライブの内容のみを工場出荷状態に戻す。]を選ぶ。

6 確認のメッセージが表示されたら Y を押す。 メッセージにしたがって操作してください。 ハードディスクのフォーマットが始まります。 **7**確認のメッセージが表示されたら Y を押す。

再インストールが始まります。(約30分かかります。)

お知らせ

"Windows 98のセットアップ終了後に作業が必要です"と表示された場合は、下記の手順12を行ってください。

- 8 再インストール完了の画面になったら、メッセージにしたがって「ファーストエイドFD」と「プロダクトリカバリーCD-ROM」を取り出して、Alt + Ctrl + Del を押し、再起動する。
- **9**「Press F1 for Setup」が表示されているときに、F1 を押し、セットアップユーティリティーを起動する。(104ページ)
- 10「デフォルト設定(Non-PnP)」を選んで、Enterを押す。 設定を保存してセットアップユーティリティーを終了する。
- **11** Windows 98のセットアップを行い、Acrobat® Reader 3.0Jをインストールする。(18、19ページ)
- 12 < 手順 7 で「Windows 98セットアップ終了後の作業が必要です。」と表示された場合のみ > ファーストエイドFD をフロッピーディスクドライブにセットし、A:¥readme.txtを「メモ帳」等で開いて記述にしたがって操作する。

(お知らせ)

再インストール後、CD-ROMドライブを取り外した状態で起動すると、初回のみ「新しいハードウェア マザーボードリソース」と表示されますが、異常ではありません。

再インストールのしかた

Windows 98関連ファイルのインストール

工場出荷時にはインストールされていない、Windows 98関連のファイルをインストールしたい場合は、下記をご覧ください。

インストールするには、ハードディスクのCドライブに約200 Mバイトの空き容量が必要です。

- 1 CD-ROMドライブを取り付けて、コンピューターの電源を入れ、Windowsを起動する。
- 2 [スタート] [プログラム] [MS-DOSプロンプト]をクリック する。
- 3 プロダクトリカバリーCD-ROMをセットして、
 - 「C:\Windows>」に続けて以下のように入力する。

L:¥JA¥ADDFILE

「c:\util 」フォルダーにファイルがインストールされます。

4 インストール終了の画面が表示されたら、MS-DOSプロンプトを終了する。

お知らせ

CF-A44シリーズ用の各種ドライバーやPanasonic製のソフトウェアなどはプロダクトリカバリーCD-ROMの「¥JA¥ETC」ディレクトリーに入っています。

ソフトウェア使用許諾書

この製品にインストールされているソフトウェアについては、「ソフトウェア使用許諾書」の内容を承諾していただくことがご使用の条件になっています。

第1条 権利

お客様は、本ソフトウェア(コンピューター本体に内蔵のハードディスク、付属フロッピーディスク、マニュアルなどに記録または記載された情報のことをいいます)の使用権を得ることはできますが、著作権がお客様に移転するものではありません。

第2条 第三者の使用

お客様は、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびそのコピーしたものを第三者に譲渡あるいは使用させることはできません。

第3条 コピーの制限

本ソフトウェアのコピーは、保管 (バックアップ)の目的のためだけに限定されます。

第4条 使用コンピューター

本ソフトウェアは、コンピューター1台に対しての使用とし、複数台のコンピューターで使用することはできません。

第5条 解析、変更または改造

本ソフトウェアの解析、変更または改造を行わないでください。お客様の解析、変更または改造により、何らかの欠陥が生じたとしても、弊社では一切の保証をいたしません。また解析、変更または改造の結果、万一お客様に損害が生じたとしても弊社および販売店等は責任を負いません。

第6条 アフターサービス

お客様が使用中、本ソフトウェアに不具合が発生した場合、弊社窓口まで電話または文書でお問い合わせください。お問い合わせの本ソフトウェアの不具合に関して、弊社が知り得た内容の誤り(バグ)や使用方法の改良など必要な情報をお知らせいたします。

第7条 免責

本ソフトウェアに関する弊社の責任は、上記第6条のみとさせていただきます。本ソフトウェアのご使用にあたり生じたお客様の損害および第三者からのお客様に対する請求については、弊社および販売店等はその責任を負いません。また製品に付属されている「保証書」はコンピューター本体(ハードウェア)の保証に限定したものです。

第8条 その他

上記第6条のアフターサービスには、付属の「ソフトウェアサポートカード」が必要です。本ソフトウェアのバックアップと併せて大切に保管してください。

電話回線のコネクターの種類

コネクターの種類について

電話回線のコネクターの種類は、モジュラージャック、ローゼット、3端子(または4端子)ジャックなどがあります。電話回線とのつなぎ方は、端子の種類によって異なります。モジュラージャックの場合、付属のモジュラーケーブルをそのままつなぎます。(48ページ)

ローゼットの場合



最寄りのNTT (日本電信電話株式会社)に連絡して、モジュラージャックの取り付け工事を依頼してください。 資格のない方が丁事をすることは認められていません。

3端子(または4端子)ジャックの場合



以下の2とおりの方法があります。

- ・最寄りのNTT(日本電信電話株式会社)に連絡して、モジュラージャックの取り付け工事を依頼してください。 資格のない方が工事をすることは認められていません。
- ・一方がモジュラープラグで、他方が3端子(または4端子)プラグのケーブル(市販品)を用意し、以下のようにつなぎます。





お願い

・本品のご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご 連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となりま す。詳しくは、局番なしの116番(無料)へお問い合わせください。

接続できない電話回線について

以下の回線には接続することができません。特性が異なる回線に接続すると、 本機が故障する恐れがあります。

- ・NTTのピンクの電話回線
- ・構内電話

(内線交換機を通さず、外線直通の電話回線に接続してください。)

- ・ホームテレホン (接続ボックス)
- ・玄関ドアホン等
- 136 ・日本国外の回線

仕樣

機種		CF-A44J8				
CPU		MMX®テクノロジーPentium®プロセッサー266 MHz				
メモリー メインRAM*1		64 Mバイト(最大128 Mバイト)				
	キャッシュメモリー	32 Kバイト(セカンドキャッシュ:512 Kバイト)				
	ROM	512 Kバイト				
	ビデオメモリー	2.5 Mバイト				
ハードデ	ィスクドライブ	4.3 Gバイト(1Gバイト=10ºバイト表記)				
CD-ROM	ドライブ	最大20倍速				
表示機能	グラフィック表示	タイプ:11.3 " (TFT) 解像度:1024×768ドット				
		色数:1677万色(ディザリング機能による)				
入力装置	キーボード	総数86キー				
	ポインティングデバイス	スマートポインター				
	音マイク入力	モノラルミニジャックM3(コンデンサーマイク使用のこと)				
	声 オーディオ出力	ステレオミニジャックM3				
	赤外線通信ポート	IrDA1.1準拠(最大転送速度 4 Mbps)				
フェース USBコネクター 内蔵モデム		Universal Serial Bus				
		モジュラージャック / RJ 11				
		データ通信:ITU-T V.90 & K56flex準拠				
		FAX通信: ITU-T V.17 / V.29 / V.27 ter / V.21 ch2				
	拡張バスコネクター	専用68ピン				
カード	PCカード専用	タイプ またはタイプ ×1スロット				
スロット		Card Bus/ZV ポートサポート				
		(3.3 V: 500 mA,5 V: 400 mA,12 V: 120 mA)				
	RAMモジュール専用*1	144ピン、DIMM、1スロット				
オーディオ機能		PCM音源(Sound Blaster Pro互換) FM音源				
		モノラルスピーカー/モノラルマイク搭載				
時計機能		クロックバッテリーバックアップ 月差±60秒				

^{*1} シンクロナスDRAMかつセルフリフレッシュのモジュールに限り増設可能。

仕様

電源	入力	DC 15.1 V (ACアダプター:入力AC100 V*2, 50/60 Hz)			
	バッテリーパック	10.8 V (Li-lon)			
	消費電力*3	約32 W			
バッテリ-	- 稼働時間	標準バッテリー	約2時間*4		
		拡張バッテリー装着時	約9.5時間*4		
バッテリ-	- 充電時間	標準バッテリー	約5.5時間(電源オン時)		
			約2.5時間(電源オフ時)		
		拡張バッテリー	約13時間(電源オン時)		
			約4.5時間(電源オフ時)		
外形寸法(幅×奥行×高さ)		270 × 215 × 27.9 mm			
質量		1.6 kg (CD-ROM 搭載時)			
使用環境条件		温度:5~35 湿度:30~80 %RH(結露なきこと)			
		-10°~50°C / 20~90%RH(保存時)			
導入済みソフトウェア		Microsoft® Windows® 98,NIFTY Manager,Intellisync® for			
		Notebooks,Acrobat® Reader,モバイルフォン,ドライバー等			
フロッピ-	-ディスクドライブ	外付け1ドライブ3.5インチ(1.44 M/1.2 M/720 Kバイト)			

^{*2} ACアダプター本体はAC240 Vまで対応。電源コードは、AC125 Vまで対応。

^{*3} 電源オン時、バッテリー充電中の表記です。(電源オフ、バッテリー充電終了時、ACアダプターは約0.6 Wの電力を消費しています。また、電源オフ時のバッテリーの消費電力は約80 mWです。)

^{*4} LCDバックライト:省電力モード、CPUスピード:25%の時

別売り商品



別売り商品の名称と品番は最新のカタログでご確認ください。仕様改善のため、 予告なく変更することがあります。

さくいん

A~Z	外部ディスプレイ92,107
1.2Mバイトのフロッピーディスク . 101	外部キーボード端子91
3モードFDドライバー 101	書き込み88
Acrobat® Reader 19,118	拡張バスコネクター14,87,89
ACアダプター16,17,139	画面の解像度108
CD-ROMドライブ15,23,86,113,127	環境設定31,43
Enter+119	輝度120
HDDアクセスランプ13	キーボード12,119
HBUTILコマンド102	休止状態26
Hi-HO 50	休止状態用データ領域102
Intellisync 66	クイックラウンチャー29
/Oボックス	クリック20
I/Oアドレス128	コントロールキー (Ctrl) 119
IRQ	コンピューターウィルス8
Outlook Express 56,61,64	
PCカード99	ੋ
PCカードスロット13,100	再インストール131
RAMモジュール97,139	再起動21
USBコネクター13	周辺機器の接続86
	周辺接続ケーブル16,87,89
あ	省電力設定68
アクセスポイント52,61	状態表示ランプ13
エラーコード130	シリアルコネクター91
インターネット52,60	シリアルポート114
インテリマウス91,122	スクロール20,122
オーディオ出力端子15	スタンバイ機能26,71,121
オートスクロール36,122	スーパーバイザーパスワード 116
オンラインマニュアル118	スピーカー12
音量14,120	スピーカーボリューム120
•	スマートポインター12,20,122
か	スマートポインター連携30
外部FDD16,87,139	赤外線通信ポート13,67
	セキュリティーロック15

セットアップ	バッテリーパック16,77,139
ユーティリティー104	バッテリーパック挿入口15
ソフトウェア使用許諾書135	バッテリーパックの
	取り付け/取り外し79
た	バッテリーパックの充電81
ダイヤルアップ接続52	パッド操作モード39,40
タップ20	パネルスイッチ13,113
ダブルクリック20	パラレルコネクター91
ダブルタップ20	パラレルポート114
データ保護8	パワースイッチ の動作 112
ディスプレイ12	表記上の約束11
ディスプレイコネクター91	ファーストエイドFD 22,131
デュアルディスプレイモード .93	フォーマット88
テンキー119	プロダクトリカバリー
電源スイッチ12,18	CD-ROM 131
電源端子14	フロッピーディスク9,88
電源の管理70	フロッピーディスク
電源表示ランプ13	ドライブ16,87
電子メール52,61	フロッピーディスクドライブ
電話回線の種類49	コネクター90
特殊キー119	フロッピーディスク
ドラッグ20	取り出しボタン88
	プロバイダー50
な	
内蔵モデム48,115	(ま
内蔵モデムコマンド一覧118	マイク13
	マイク入力端子14
は	マウス操作モード39,42
 バックアップディスク22	マウス端子91
バッテリー残量73,83	マウスのプロパティ36
バッテリー	メモリー97,106
状態表示ランプ13,81,83	モジュラーケーブル16,48
バッテリーの設定 72 111 113	モデム48

さくいん

モデムコネクター12,48 モバイルフォン65	
ф)
ユーザーパスワード108	
読み出し88	
5	
ライトプロテクトタブ9	
ラウンチャー39	
リカットフイッチ 15	

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として いますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- ・本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対して不都合が生じることが あります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用 されることをお薦めします。
- ・漏洩電流について、この装置は、社団法人 日本電子工業振興協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しております。
- ・Microsoftとそのロゴ、MS、MS-DOS、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
- ・Outlook、インテリマウスは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標です。
- ・PentiumおよびMMXは、米国インテル社の登録商標です。
- ・SoundBlasterは、米国クリエイティブ・テクノロジー社の商標です。
- ・NIFTY Managerは二フティ(株)の商標です。
- ・PS/2は、IBM Corp. (米国)の商標です。
- ・Intellisyncは、米国プーマテクノロジー社の登録商標です。
- ・Acrobatは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の登録商標です。

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は... まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ・その他のお問い合わせは、「**テクニカルサポートセンター」**へ! (詳細は、145~147ページをご覧ください。)

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間(バッテリーパックを除く)

修理を依頼されるとき

『困ったときに開くページ』に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、パーソナルコンピューターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

| 技術料| は、診断・故障個所の修理及び部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

|出張料 |は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

- FPANAPC*¹アクセスについてのご相談は、「Let's note Station」へ!
 *¹パソコン通信NIFTY SERVEのユーザーフォーラムでユーザーどうしによる情報交換などが行われています。
- ・Let's note**のホームページ***2では製品紹介、FAQなど情報掲載やご購入ユーザー様のご愛用者登録を行っております。
 - *²[お気に入り] [Panasonic お勧めのサイト] [Let's noteホームページ]

パナソニックパソコン

テクニカルサポートセンター

0120-873029

受付日および時間 月曜日~金曜日(祝・祭日を除く)10時~17時

ご来店技術相談窓口

Let's note Station

東京都千代田区外神田6丁目13番10号 (ミクニ・イーストビル2F)

> TEL 03-3834-8896 E-mail asklets@cbdo.mei.co.ip

受付日および時間 月曜日~金曜日(祝・祭日を除く) 10時~12時 12時45分~17時

保証とアフターサービス

ナショナル/パナソニック修理ご相談窓口

	北	海	道	地	$\overline{\times}$	
札幌 公 (011)894-1251 札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7	旭川	· _ j	0166 追川市 21丁目	2条通	151	函館 ☎ (0138)48-6631 函館市西枯梗 589番地241 (函館流通卸 センター内)
(

	東	北	地	X		
青森 ☎ (0177)39-9712 青森市大字八ッ役 字矢作1-37	岩手	☎ (019 盛岡 30-3	9)639- 市羽場1		山形	☎ (0236)41-8100 山形市流通センター 3丁目12-2
秋田 四 (0188)26-1600 秋田市御所野湯本 2丁目1-2	宮城		2) 375 - 市泉区 水端59	市名坂	福島	☎ (0243)34-1301 福島県安達郡本宮町 字南/内65

	首都圏地区	
栃木 ☎ (028)632-8450 宇都宮市中央 1丁目8-13	埼玉 ☎ (048)728-8960 桶川市赤堀2丁目 4-2	東京 ☎ (03)5477-9780 東京都世田谷区 宮坂2丁目26-17
群馬 🏗 (027)352-1217 高崎市萩原町沖中 205-18	千葉 🏗 (043)208-6011 千葉市中央区 星久喜町172	山梨 吞 (0552)22-5171 甲府市下飯田 2丁目1-27
両毛 ☎ (0276)25-6870 太田市東新町244-1	船橋 亞 (047)334-5111 船橋市本中山 6丁目11-7	神奈川 雷 (045)847-9720 横浜市港南区日野 5丁目3-16
水戸 ☎ (029)225-0119 水戸市柳河町309-2	柏 ☎ (0471)63-8905	新潟 🕿 (025)286-7725
つくば 否 (0298)64-8090 つくば市花畑 2丁目8-1	柏市北柏1丁目6-6	新潟市東明1丁目 8-14

		中 라 地	△
	石川 雷 (076)294-26 石川県石川郡	長野 ☎ (0263)58-0 松本市大字卷	
	野々市町稲荷 3丁目80	7600-7 静岡 お (054)287-9	岐阜 ☎ (058)323-6010 岐阜県本巣郡北方町
	富山 ☎ (0764)32-87	静岡市西島76	65 高屋太子2丁目30
	富山市寺島129	名古屋 28 (052)614-3	
	福井 ☎ (0776)54-56	名古屋市南区 西又兵衛町3 48	
1	112	40	

_							
ı			近	畿	地	X	
		(077)582-5021 守山市勝部町260 (075)672-9636 京都市南区上鳥羽 石橋町20-1		1丁目 (074	市北区本 11-7 13)59-2 郡山市権	2770	和歌山 公 (0734)75-1311 和歌山市中島499-1 兵庫 公 (078)272-6645 神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6
1							

	中	围	地	X		
鳥取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長295-1	出雲	280) 27 出雲	53)21-3 市渡橋町		広島	☎ (082)295-5011 広島市西区南観音
米子 吞 (0859)34-2129 米子市米原4丁目 2-33	浜田	雷 (085 浜田 327-	市下府町		山口	8丁目13-20 含 (0839)86-4050 山口市鋳銭司
松江 ☎ (0852)23-1128 松江市西津田2丁目 10-19	岡山	☎ (086 岡山! 矢尾!	県都窪郡			字鋳銭司団地北 447-23

	兀	国	地	X	
香川 吞 (087)874-6200 香川県綾歌郡 国分寺町新名663-1	高知	雷 (088 南国 331-	市岡豊岡		愛媛 吞 (089)971-2144 松山市土居田町 750-2
徳島 ☎ (0886)98-1125 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108					,

	九	州	地	X	
福岡 君 (092)593-9036 春日市春日公園 3丁目48	大分	君 (097 大分 8-35	市萩原		鹿児島 雷 (099)250-5657 鹿児島市与次郎 1丁目5-33
佐賀 🏗 (0952)26-9151 佐賀市本庄町大字 本庄896-2	宮崎		85)85- 県宮崎郡 納336-2		大島 四 (0997)53-5101 名瀬市矢之脇町 10-5
長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1949-1	熊本	含 (096 熊本 12-3	市健軍		

	沖	縄	地	X	
沖縄 🕿 (098)868-0131	那覇市	市西2-24	-15		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピューター、ディスプレイ、プリンター、ファクシミリおよび複写機などのオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間で統一されています。

愛情点検

長年ご使用のコンピューターの点検を!



こんな症状は ありませんか ・異常な音やにおいがする・水や異物が入った

このような症状の時は故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグとバッテリーパックを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ	お買い上げ日		:	年	月	日	品番	CF-A4	4J8	
おぼえのため 記入されると 便利です。	販売店名							お客様ご相	談窓口	
		23 ()	-			7 ()	-	

松下電器産業株式会社 パーソナルコンピュータ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

FJ1198-0